

NACHFÜLLANLEITUNG

für Canon® BC-20/BX-20® Patronen

Den Verschlusspfropfen oben herausziehen. In der Patrone befindet sich ein Schwamm der die Tinte speichert. Mit der Spritzennadel durch die Refillöffnung bis fast ganz nach unten in den Schwamm stechen und etwa 35 - 40 ml Tinten ganz langsam einfüllen. Patrone wieder mit dem Pfropfen verschließen. Warten Sie etwa ein bis zwei Stunden bis sich die neue Tinte im Schwamm gesetzt und gleichmäßig verteilt hat.

REFILLÖFFNUNG

BLACK



© www.ok4you.at

**Qualitätstinten, Tintenpatronen, Lasertoner und Fotospezialpapiere
rund um die Uhr!**

Druckfehler, Irrtümer, technische Änderungen vorbehalten! Alle Markennamen, Logos und Bezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote unsere Internetseite www.ok4you.at