

# NACHFÜLLANLEITUNG

## für alle BCI-21 und BCI-24 Patronen

- Legen Sie eine alte Zeitung auf den Tisch.
- Stellen Sie sich die Patrone(n) wie unten abgebildet mit der Unterseite nach oben auf.
- Ziehen Sie nun mit der Spritze die Tinte aus der Flasche auf und halten Sie die Nadel knapp **über** die jeweilige Austrittsöffnung. Stechen Sie mit der Nadel jedoch **nicht** hinein! In den Patronen befinden sich an der Austrittsöffnung ein ganz feines Filternetz, das nicht beschädigt werden darf.
- Lassen Sie die Farbe ganz langsam in die jeweilige Farbkammer tropfen. Der Schwamm in der Patrone saugt die Tinte sofort auf. Ist die Patrone voll, steht die Tinte am Loch an. Tupfen Sie diesen Tropfen Tinte mit einem Papiertaschentuch kurz ab. Versuchen Sie aber nicht, mehr Tinte als hier angegeben hinein tropfen zu lassen.
- Füllmengen: schwarz etwa 5 ml, Farbe je ca. 3 - 4 ml.
- Setzen Sie die Patrone(n) in den Drucker ein, starten Sie das Düsenreinigungsprogramm und drucken Sie 1 – 2 Seiten.



© **ok4you- Druckertankstellen®**

**...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!**

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: [ok4you@sbg.at](mailto:ok4you@sbg.at)

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: [www.ok4you.at](http://www.ok4you.at) + [www.ok4you.de](http://www.ok4you.de)

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. <sup>TM</sup> Canon® und das Canon® Logo sind eingetragene Markenzeichen der Firma Canon. Diese Nachfülltinten sind keine original Canon® Produkte, jedoch bestens für die genannten Tintenpatronentypen geeignet. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote auch unsere Internetseiten.