

NACHFÜLLANLEITUNG

Continuous Ink Cartridge (CIC) System für Geräte mit Canon® BCI-3e® und/oder BCI-6® Tintenpatronen. Füllmengen: BCI-3eBk ca. 28 ml, BCI-3e color und alle BCI-6 Patronen ca. 15 ml.

Packungsinhalt - Starterkit:

4, 5, 6 od. 8 x neue leere CIC Refill-Tintenpatronen für BCI-3e und/oder BCI-6,

4, 5, 6 od. 8 x 100 ml exakt abgestimmte **ok4you®** Premiumtinten für BCI-3e und/oder BCI-6,

4, 5, 6 od. 8 x Spritzen + Nadeln (Kanülen).

Der exakte Inhalt (Art bzw. Anzahl der Patronen und Tinten) entspricht Ihrer Bestellung und dem Packungsetikett!

Continuous ink cartridge for CANON



Fig1 : Canon CIC parts.

Fig2 : Remove the seal plug at the outlet port.

Fig3 : Install Canon CIC to printer, and remove all plugs on top of fill hole.

Fig4 : Cover up and ready to print.

Bild 1: Die Teile der Canon CIC Refill-Patronen.

Bild 2: Entfernen Sie den gelben Verschlusssteil an der Unterseite bevor Sie die Patrone einsetzen.

Bild 3: Im Betrieb bleiben die Verschlüsse über der Schwammkammer immer geschlossen, die Nachfüllöffnungen über dem Tankbereich bleiben dagegen immer offen.

Erste Installation:

Wichtig: Verwenden Sie immer nur gleiche Patronengarnituren, verwenden Sie nie Originalpatronen zusammen mit diesen Refillpatronen und verwenden Sie unbedingt immer die gleichen Tinten, siehe Rückseite!

- Achten sie darauf, dass der gelbe Verschlusssteil unten fest auf der Patrone sitzt und diese abdichtet. Zuerst max. ca. 18 ml (BCI-3eBk) bzw. ca. 5 ml (BCI-3e color und alle BCI-6) Tinte nach Abbildung durch die Füllöffnung über der Schwammkammer langsam mit Spritze und Nadel einfüllen. Mit der 40 mm Nadel bis ganz nach unten. Keinesfalls mehr einfüllen als bis zur Schwammoberkante!
- Dann max. ca. 10 ml (BCI-3eBk) bzw. 5 ml (BCI-3e color und alle BCI-6) durch die Füllöffnung oberhalb der leeren Tankkammer langsam mit Spritze und Nadel einfüllen. Keinesfalls mehr einfüllen als bis zur innern Oberkante damit keine Tinte durch die Einfüllöffnung austritt.
- Dann die Verschlussgummis fest in die Löcher oberhalb der Schwammkammer und der Tankkammer drücken.
- Entfernen Sie vorsichtig den gelben Verschlusssteil unten. Achten Sie darauf, dass die Patronen nicht tropfen. Eventuell ein paar Sekunden über der offenen Tintenflasche austropfen lassen. Dann erst die Patronen wie gewohnt in den Drucker einsetzen. Einrasten bis ein deutliches Klicken zu hören ist.
- Entfernen Sie dann den Verschlussgummi oberhalb der Tankkammer. Achten Sie dabei darauf, dass beim jetzt offenen Loch keine Tinte austritt. Wenn doch, mit einem Stück Küchenrolle sofort abwischen.
- Die Patronen etwa 10 Minuten im Drucker „ziehen“ lassen. 1 – 2 x den Druckkopf-Reinigungsgang durchlaufen lassen, 1 – 2 Testseiten drucken, fertig.
- Sehr gute und praxiserprobte Testseiten finden Sie bei uns auf www.ok4you.at/anleitungen.htm bzw. www.ok4you.de/anleitungen.htm. Diese kann man auch hervorragend zur Düsenreinigung und zum „Durchwaschen“ von Druckköpfen verwenden. Spezielle Reinigungspatronen finden sie im Onlineshop auf www.ok4you-shop.com.

Bitte wenden >

Fortsetzung:

Späteres Nachfüllen:

- Bei Bedarf einfach die Tinte in die jeweilige leere Tankkammer einfüllen. Warten Sie damit nicht zu lange. Besser öfters und dafür weniger nachfüllen, siehe Rückseite!
- Patronen dazu **nicht** aus dem Gerät heraus nehmen!
- Deckel aufmachen, die Patronen kommen aus der Parkposition von rechts hervor, so dass Sie die Nachfülllöcher oberhalb der Tankkammern in den Patronen leicht mit Spritze und Nadel erreichen können.
- Pro Patrone max. ca. 5 – 10 ml Tinte (je nach Patronentype) bei vollkommen leerer Tankkammer nachfüllen. Die Patronen dürfen dabei nicht überlaufen. Deckel schließen, etwas warten, fertig.

Refill instruction



Open cover to allow cartridge move to the center.
Refill ink directly into fill hole without remove CIC from printer.

Troubleshooting

- 1.If ink leaks, check out which cartridge is leaking, and remove its plug at sponge side. Run clean cycles 1~2 times or print 3~4 pages. Don't forget to replace plug back to sponge side afterward.
- 2.Bubble clogging might occur during transport or remove cartridges during printing. Run clean cycles 1~2 times, if problem still exist, just leave it for 30 min. or more, until air expelled.

Wichtige Hinweise:

Um Schäden am Druckkopf zu vermeiden, muss unbedingt immer Tinte in den Patronen und in den Zuleitungen zum eigentlichen (fix eingebauten oder eingesetzten) Druckkopf im Gerät sein.

Die Tintenpatronen dürfen daher **niemals** ganz leer gedruckt werden. Sie müssen die Tintenstände in den Patronen also von Zeit zu Zeit selbst beobachten und bei Bedarf sofort nachfüllen. Sorgen Sie für einen ausreichenden Vorrat an unseren **ok4you®** Premium-Nachfülltinten.

Tipp: Üblicherweise weiß man aus Erfahrung, wie viele Textseiten bzw. wie viele Fotos man ungefähr mit einer vollen Patronengarnitur drucken kann. Dann kann man auch ganz leicht rechtzeitig nachfüllen.

Vergessen Sie nicht - wenn Sie den Drucker transportieren wollen - dass die Nachfülllöcher auf den Patronen offen sind! Bei Bedarf diese für den Transport mit einem Klebestreifen zukleben, oder mit den kleinen Verschlussgummis abdichten, und diese dann nach dem Transport wieder entfernen. Transportieren Sie den Drucker trotzdem nur in der Position wie er sonst auf einem Tisch steht.

Sie erhalten bei uns auch alle Tinten (black, cyan, magenta, yellow und die Foto-Farben photo-black, photo-cyan, photo-magenta) einzeln in 50, 100, 250, 500 und 1.000 ml. Für die Foto-Patronen liefern wir auch die neuen Refill-Patronen einzeln bzw. zusammen mit den richtigen Fototinten. Details und alle Preise bei Ihrer **ok4you®** Filiale vor Ort oder im Onlineshop auf www.ok4you.at bzw. www.ok4you.de.

© **ok4yo-Druckertankstellen®**

...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: ok4you@sbg.at

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: www.ok4you.at + www.ok4you.de

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. TM Canon®, das Canon® Logo und BCI-3e® bzw. BCI-6® sind weltweit eingetragene Markenzeichen der Canon Corp. Diese Nachfülltinten und Refill-Patronen sind keine original Canon® Produkte, jedoch bestens für die genannten Typen geeignet. Diese CIC Refill-Tintenpatronen sind weltweit patentiert. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Tinten, Toner, Reinigungsmittel, Spritzen, Nadeln etc. grundsätzlich immer von Kindern fern halten, nicht schlucken, nicht einatmen, Kontakt mit Augen und Haut vermeiden! Besuchen Sie für weitere interessante Angebote, Informationen und Hinweise auch unsere Internetseiten.