

NACHFÜLLANLEITUNG

für orig. EPSON® Patronen



Legen Sie eine alte Zeitung als Unterlage auf den Tisch.

Kleben Sie einen Tesastreifen unten über alle Austrittsöffnungen und drücken Sie ihn fest an.



Ziehen Sie nun mit der Spritze plus Nadel die Tinte aus der Flasche auf und stechen Sie mit der Nadel etwa in Patronenmitte durch das Etikett in die jeweilige Schwammkammer möglichst weit nach unten. Achten Sie auf die exakte Farbanordnungen auf dem orig. EPSON® Etikett. Bei 5-Farb-Photopatronen sind die Farben „photo-cyan“ und „photo-magenta“ immer mit helleren blauen bzw. helleren roten Punkten gekennzeichnet. Bei diesen Phototinten beachten Sie bitte unbedingt die Beschriftungen der Tintenflaschen.



Drücken Sie die Tinte mit der Spritze **ganz langsam** in die jeweilige Farbkammer. Der Schwamm in der Patrone saugt die Tinte sofort auf. Versuchen Sie niemals, mehr Tinte als hier angegeben nachzufüllen. Über die neuen Einstichlöcher können Sie anschließend einen Streifen Klebeband kleben. **Achtung:** die sichtbaren Belüftungslöcher und Luftkanäle der Patrone dürfen dabei nicht mit abgeklebt werden! Lassen Sie die Patrone ca. 1 – 2 Stunden stehen, damit sich die Tinten unten sammeln können.

Bei Patronen ohne Chip: Das Klebeband auf der Unterseite muss unbedingt drauf bleiben! Der Drucker erkennt durch den Widerstand beim Einsetzen die eingesetzte, nachgefüllte Patrone als neu und voll. Starten Sie das Düsenreinigungsprogramm und drucken Sie danach sofort 1 – 2 Testseiten.

Füllmengen: schwarz je nach Patronengröße etwa 8 - 12 ml, Farbe je ca. 4 - 5 ml, bei Photopatronen mit fünf Farben max. 3 ml pro Farbe, wenn alle Farbkammern etwa gleich leer sind.

Wenn Ihre Patrone einen Chip hat, brauchen Sie unbedingt auch unseren Chip-Resetter zum Zurücksetzen der Tintenstandsanzeige und wieder Freischalten der Patrone. Der Drucker erkennt die Patrone sonst nicht als voll und druckt trotz der Nachfüllung nicht. Infos dazu finden Sie bei uns auf www.ok4you.at ([.de](http://www.ok4you.de)).



© **ok4you-Druckertankstellen®**

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: ok4you@sbg.at
Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: www.ok4you.at + www.ok4you.de

...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB.™ Epson® und das Epson® Logo sind eingetragene Markenzeichen der Firma Epson. Diese Nachfülltinten sind keine original Epson® Produkte, jedoch bestens für die genannten Tintenpatrontypen geeignet. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote auch unsere Internetseiten.