

# NACHFÜLLANLEITUNG

für die HP® Patronen 15, 45 und baugleiche Typen

## MIT REFILLADAPTER

- Patrone aus dem Gerät nehmen und die Düsen kurz unter fließendem Wasser abwaschen, dann die Patrone in den Refilladapter stecken, siehe Abbildungen unten. Achtung: die Patrone muss wirklich fest sitzen.
- Für den Befüllungsvorgang die Patrone auf den Kopf stellen, d.h. mit der Oberseite nach unten, Düsen/Druckkopf nach oben, positionieren.
- Ziehen Sie eine volle Spritze Tinte auf, üblicherweise 10 ml.
- Die Spritze **ohne** Nadel vorne drauf so weit wie möglich in die Öffnung auf der Unterseite des Refilladapters stecken und damit den Gummiteil fest an den Druckkopf anpressen.
- Füllen Sie auf diese Art ganz langsam und mit sanftem Druck insgesamt ca. **33 – 42 ml** Tinte ein. Anmerkung: Sie können problemlos auch in jene Patronen die vollen 33 – 40 ml einfüllen, in denen von HP aus eventuell nur 21 oder 25 ml Inhalt drinnen waren.
- Zwischen jedem Befüllungsvorgang, d.h. immer nach ca. 10 ml, die Patrone kurz aus dem Refilladapter raus nehmen und die Düsen vorsichtig abwischen.
- Nach dem Befüllen nochmals die Spritze aufsetzen und so lange die restliche Luft aus den Düsen heraus ziehen bis nur mehr 1 – 2 ml Tinte nach kommt. Diese dann zurück in die Flasche geben.
- Die Patrone aus dem Adapter nehmen, Druckkopf und Düsen vorsichtig mit einem sauberen Stück Küchenrolle abwischen, nicht reiben, eher nur abtupfen.
- Halten Sie die Patrone jetzt aufrecht mit dem Druckkopf nach unten über die geöffnete Tintenflasche, oder stellen Sie die Patrone in einen leeren Becher, und lassen Sie - wenn notwendig - noch etwas Tinte austropfen. Dieses Austropfen dauert manchmal 1 – 5 Minuten und hört automatisch auf, wenn in der Patrone der erforderliche Unterdruck wieder hergestellt ist.
- Jetzt noch einmal die Patrone rundherum - auch die Elektronikkontakte hinten - sauber abwischen und in den Drucker einsetzen. Sofort ein- bis zweimal das Düsenreinigungsprogramm durchlaufen lassen und danach ein bis zwei Testseiten drucken.
- Den Gummiteil des Refilladapters können Sie heraus nehmen und unter fließendem Wasser reinigen.

Für Großverbraucher empfehlen wir besonders unsere Spezialtinten in den noch preisgünstigeren Gebinden zu 250, 500, 1.000 bis 5.000 ml. Details und Preise siehe Onlineshop auf [www.ok4you.at](http://www.ok4you.at) bzw. [www.ok4you.de](http://www.ok4you.de).



Lesen Sie auch unbedingt unsere „Tipps & Tricks“ und die Anleitung zum Resetten der Patronen 15/45/78, falls dies bei Ihrem Gerät eventuell notwendig und gewünscht sein sollte. Sie finden alle Anleitungen, Testseiten etc. bei uns auf [www.ok4you.at](http://www.ok4you.at) (.de).

© **ok4you- Druckertankstellen®**

**...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!**

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: [ok4you@sbg.at](mailto:ok4you@sbg.at)

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: [www.ok4you.at](http://www.ok4you.at) + [www.ok4you.de](http://www.ok4you.de)

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. <sup>TM</sup> Hewlett Packard® und das HP® Logo sind eingetragene Markenzeichen der Hewlett Packard Corp. Diese Nachfülltinten sind keine original Hewlett Packard® Produkte, jedoch bestens für die genannten Tintenpatrontypen geeignet. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote auch unsere Internetseiten.