

NACHFÜLLANLEITUNG

für die Hewlett Packard® Tintenpatronen Nr.
51625A (Nr. 25), 51649A (Nr. 49)

Tintenpatronen niemals ganz leer drucken. Immer nachfüllen bevor sie ganz leer werden. Dann können sie auch nicht leicht vertrocknen oder die Düsen verbrennen! Elektronik, Druckköpfe und Düsen immer fettfrei, sauber und trocken halten.

Besonders bei diesen Patronentypen ist es **wichtig**, dass die Patronen **noch nicht** ganz leer sind, alle Farben müssen gerade noch schön drucken, bevor Sie nachfüllen. In den Tintenkanälen an der Unterseite darf keine größere Luftblase sichtbar sein.



Schneiden Sie vorsichtig mit einem scharfen Messer (Cutter) oder einer kleinen Säge den Deckel von der Patrone runter. Empfehlenswert ist die Verwendung unseres „Patronenöffners“ für diese Patronenserien. Der Deckel ist an den Kanten des schwarzen Patronengehäuses aufgeklebt.

Sie sehen dann sofort die original Befüllungslöcher für jede Farbe. Achten Sie auf die Anordnung der Farben! Stechen Sie mit der Nadel dort in der Mitte hinein, bis ganz nach unten, und füllen Sie ganz langsam pro Farbe ca. 5 – 6 ml. ein. Den Deckel dann wieder aufsetzen und mit Tesastreifen links und rechts fixieren.

Die Patronen gut abwischen und mind. etwa 1 Stunde stehen lassen damit sich die Tinte im Schwamm gleichmäßig verteilen und nach unten sickern kann. Dann erst einsetzen und Testseite(n) drucken. Lesen Sie auch unbedingt unsere „Tipps & Tricks“!

© **ok4you-Druckertankstellen®**

...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: ok4you@sbg.at

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: www.ok4you.at + www.ok4you.de

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB.™ Hewlett Packard® und das HP® Logo sind eingetragene Markenzeichen der Hewlett Packard Corp. Diese Nachfülltinten sind keine original Hewlett Packard® Produkte, jedoch bestens für die genannten Tintenpatronentypen geeignet. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote auch unsere Internetseiten.