

Anleitung für den Patronentausch bei Hewlett Packard® PSC® 2110, 2175 u.ä. Multifunktionsgeräten:

Problem:

Der PSC meldet, dass die Patrone(n) nicht erkannt werden bzw. diese zu entfernen sind.

Lösungsmöglichkeit:

Zuerst den Deckel öffnen und beide Patronen entfernen.

Verschlüsse der Patronenhalterungen unbedingt schließen!

Klappe schließen und warten auf Meldung

Klappe wieder öffnen und die schwarze Patrone (rechts) einsetzen

Klappe wieder schließen und warten auf Meldung

Klappe wieder öffnen und die farbige Patrone (links) einsetzen

Klappe schließen und den Anweisungen auf dem Display folgen für die Druckkopfausrichtung

Damit erkennt der PSC die nachgefüllten Patronen wieder ohne Probleme, vorausgesetzt die Patronen und das Gerät sind elektronisch in Ordnung.

Auf den Tintenstandsanzeiger hat diese o.g. Vorgangsweise jedoch keinen Einfluss!

Ablauf- bzw. Verfallsdatum:

Aktuell wurde bekannt, dass die Patronen Nr. 56 u. 57 bzw. baugleiche offenbar über das darin gespeicherte Ablaufdatum hinaus nicht mehr weiter funktionieren, egal ob leer, neu/voll oder nachgefüllt! Achten Sie also beim Nachfüllen darauf, dass das Datum auf der Patrone – kann man oberhalb der Kontakte ablesen - nicht überschritten ist. Dann hilft es auch nicht, wenn man das Systemdatum vom PC im Bios oder Betriebssystem umstellt.

© Holger Boos, ok4you-Druckertankstellen®

© **ok4you-Druckertankstellen®**

...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: ok4you@sbg.at

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.:
www.ok4you.at + www.ok4you.de

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. ™ Hewlett Packard® und das HP® Logo sind eingetragene Markenzeichen der Hewlett Packard Corp. Diese Nachfülltinten sind keine original Hewlett Packard® Produkte, jedoch bestens für die genannten Tintenpatrontypen geeignet. Das Refillen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote auch unsere Internetseiten.