Lernfähige Infrarot-Universal-Fernbedienung URC-150.app

WLAN, App-Steuerung, 360°

Bedienungsanleitung





NX-4519-675

Inhaltsverzeichnis

Ihre neue lernfähige IR-Universal-Fernbedienung	5
Lieferumfang	5
Wichtige Hinweise zu Beginn	6
Sicherheitshinweise	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails	7
Inbetriebnahme	8
Stromversorgung	8
App installieren	8
Registrierung	8
Per Email-Adresse	8
Per Mobilfunknummer	9
WLAN-Fernbedienung mit App verbinden	10
Verwendung	14
Gerät mit WLAN-Fernbedienung koppeln	14
Geräte-Marke ist aufgelistet	14
Geräte-Marke ist nicht aufgelistet	19
WLAN-Fernbedienung zurücksetzen	25
Арр	
App-Übersicht	25
Geräte-Seite der WLAN-Fernbedienung	
Geräte-Einstellungen	27
Szenen einstellen	
Geräte der Bedienliste bearbeiten	31
Gerät aus der Bedienliste entfernen	32
WLAN-Fernbedienung aus App entfernen	32
App-Konto löschen	
Sprachsteuerung	33
Alexa Voice Service	33
Google Home-App	34
Sprachbefehle	

IFTTT	
Apps verbinden	
Auslöser einstellen (Trigger)	
Datenschutz	
Technische Daten	

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue lernfähige IR-Universal-Fernbedienung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser lernfähigen Infrarot-Universal-Fernbedienung. Dank des 360°-Abstrahlwinkels empfange alle Geräte im Umkreis von bis zu 10 m das Infrarot-Signal der Fernbedienung. Binden Sie die Fernbedienung in Ihr Heimnetzwerk ein und steuern Sie die angelernten Geräte per App. Oder im Fall von TV-/Set-Top-Geräten bzw. Klimaanlagen oder Ventilatoren auch per Sprachbefehl.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Infrarot-Universal-Fernbedienung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Infrarot-Universal-Fernbedienung URC-150.app
- Micro-USB-Kabel
- Anti-Rutsch-Pad
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Empfohlene App:

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer WLAN-Fernbedienung und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**.



ELESION:

Scannen Sie den QR-Code, um eine Übersicht weiterer **ELESION**-Produkte aufzurufen.

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4519-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Hustan A.

Qualitätsmanagement Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter <u>www.pearl.de/support</u>. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4519 ein.

Produktdetails



- 1. WLAN-LED
- 2. Micro-USB-Anschluss
- 3. Reset-Taste

Inbetriebnahme

Stromversorgung

Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit Ihrer WLAN-Fernbedienung und einem geeigneten USB-Netzteil.

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer WLAN-Fernbedienung und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



Oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code:







iOS

Registrierung

Registrieren Sie sich in der App, falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen. Dies kann per Email-Adresse oder Mobilfunknummer erfolgen.

Per Email-Adresse

- 1. Öffnen Sie die App **ELESION**. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteillungen.
- 2. Tippen Sie auf Erstellen eines neuen Kontos.
- 3. Lesen Sie sich die Datenschutzrichtlinie gut durch. Tippen Sie dann auf zustimmen.
- 4. Stellen Sie im ersten Feld Ihr Land ein.
- 5. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Email-Adresse ein.
- 6. Tippen Sie auf **Code bekommen**. Eine Bestätigungs-Email wird an Ihre Email-Adresse geschickt.
- 7. Suchen Sie in Ihrem Postfach nach einer Email von **ELESION**. Geben Sie innerhalb der nächsten Minuten den in der Email hinterlegten Bestätigungscode in der App ein.



HINWEIS:

Sollte die Email nicht im Posteingang angezeigt werden, durchsuchen Sie den Junk-/Spam-Ordner.

- 8. Legen Sie ein Konto-Passwort fest. Das Passwort sollte aus 6-20 Zeichen bestehen und mindestens einen Buchstaben und eine Zahl enthalten.
- 9. Tippen Sie auf Fertigstellung.
- 10. Gestatten Sie gegebenenfalls den Standort-Zugriff.
- 11. Tippen Sie auf Erstellung Familie.



HINWEIS:

Die Erstellung von "Familiengruppen" dient der Standort-Zuteilung. Wenn Sie z.B. über mehrere Wohnsitze verfügen, sind die Geräte so immer noch eindeutig dem entsprechenden Wohnsitz zugeordnet. Zudem können Sie andere Haushaltsmitglieder in die Gruppe einladen und Ihnen Zugriffsrechte auf das Gerät gewähren.

- 12. Geben Sie der Gruppe im ersten Feld (**Familienname**) einen Namen, z.B. Wohnung XXX.
- 13. Tippen Sie auf das zweite Feld. Warten Sie, bis Ihr Standort ermittelt wurde und tippen Sie dann auf **Bestätigen**.
- 14. Legen Sie fest, für welche Räume die Gruppe gelten soll. Fügen Sie gegebenenfalls einen eigenen Raum hinzu.
- 15. Tippen Sie oben rechts auf Fertigst....
- 16. Tippen Sie in der Erfolgsmeldung auf **Fertigstellung**. Sie gelangen zur Startseite der App (**Mein Zuhause**-Tab).

Per Mobilfunknummer

- 1. Öffnen Sie die App **ELESION**. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteillungen.
- 2. Tippen Sie auf Erstellen eines neuen Kontos.
- 3. Lesen Sie sich die Datenschutzrichtlinie gut durch. Tippen Sie dann auf zustimmen.
- 4. Stellen Sie im ersten Feld Ihr Land ein.
- 5. Geben Sie im zweiten Feld Ihre vollständige Mobilfunknummer ein.



BEISPIEL:

Geben Sie Ihre Rufnummer im Format des folgenden Beispiels ein: 0173XXXXXXXX (und nicht +49173 XXXXXXXX oder 173 XXXXXXX).

- 6. Tippen Sie auf **Code bekommen**. Eine Bestätigungs-SMS wird an Ihre Rufnummer geschickt.
- 7. Geben Sie innerhalb der nächsten Minuten den in der SMS hinterlegten Bestätigungscode in der App ein.
- 8. Legen Sie ein Konto-Passwort fest. Das Passwort sollte aus 6-20 Zeichen bestehen und mindestens einen Buchstaben und eine Zahl enthalten.
- 9. Tippen Sie auf Fertigstellung.
- 10. Gestatten Sie gegebenenfalls den Standort-Zugriff.
- 11. Tippen Sie auf Erstellung Familie.



HINWEIS:

Die Erstellung von "Familiengruppen" dient der Standort-Zuteilung. Wenn Sie z.B. über mehrere Wohnsitze verfügen, sind die Geräte so immer noch eindeutig zuordenbar. Zudem können Sie andere Haushaltsmitglieder in die Gruppe einladen und Ihnen Zugriffsrechte auf das Gerät gewähren.

- 12. Geben Sie der Gruppe im ersten Feld (**Familienname**) einen Namen, z.B. Wohnung XXX.
- 13. Tippen Sie auf das zweite Feld. Warten Sie, bis Ihr Standort ermittelt wurde und tippen Sie dann auf **Bestätigen**.
- Legen Sie fest, über welche Räume der Wohnsitz verfügt. Fügen Sie gegebenenfalls weitere Räume hinzu (z.B. Büro, Kinderzimmer, Gästezimmer, Schlafzimmer XXX, etc.).
- 15. Tippen Sie oben rechts auf Fertigst....
- 16. Tippen Sie in der Erfolgsmeldung auf **Fertigstellung**. Sie gelangen zur Startseite der App (**Mein Zuhause**-Tab).

WLAN-Fernbedienung mit App verbinden



HINWEIS:

Ihre WLAN-Fernbedienung kann nur in ein 2,4-GHz-Netzwerk eingebunden werden.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihre WLAN-Fernbedienung eingebunden werden soll.



HINWEIS:

5-GHz-Netzwerke erkennen Sie daran, dass meist ein "5G" an den Netzwerknamen angehängt ist.

- 2. Öffnen Sie die App ELESION.
- 3. Melden Sie sich an. Sie gelangen zum Mein-Zuhause-Tab.
- 4. Tippen Sie auf Gerät hinzufügen oder oben rechts auf das Plus-Symbol.



5. Scrollen Sie nach unten. Tippen Sie auf den Menüpunkt Fernbedienung.

÷	Gerätetyp wählen	Ξ
1	Luftkühler	>
	Tür- / Fenster-Sensor	>
	Bewegungsmelder	>
0	Sirene	>
0	Wassermelder	>
	Fernbedienung	>
	Thermostat	>
0	Heizgerät	>
	Luftbefeuchter	>
	Luftentfeuchter	>

6. Verbinden Sie Ihre Fernbedienung mit der Stromversorgung.



HINWEIS:

Sollte die WLAN-LED **nicht** schnell blinken: Halten Sie die Reset-Taste Ihrer Fernbedienung 5 Sekunden gedrückt, bis die WLAN-LED schnell blinkt.

7. Tippen Sie in der App auf Nächster Schritt.

← Ger	ät	Kompatibilitätsmodus
Gerä	it hin:	zufügen
Einschal Kontrolli	iten und B euchte bli	estätigen der nkt schnell
	Seh Nächs	ter Schritt

8. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHz-Netzwerkes ein, in das Ihre Fernbedienung eingebunden werden soll.



HINWEIS:

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihre Fernbedienung mit einem anderen WLAN-

Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf **Netzwerk ändern**. Stellen Sie in den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie dann zur App zurück und geben Sie das geforderte WLAN-Passwort ein.

 Tippen Sie auf Bestätigen. Ihre Fernbedienung wird nun mit dem WLAN-Netzwerk verbunden. War die Verbindung erfolgreich, leuchtet die WLAN-LED Ihrer Fernbedienung kurz beständig und erlischt.



10. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben dem Gerätenamen.

÷	Gerät hinzufügen
da er	as Gerät folgreich
	Smart IR
W	ohnziBedroomSecond
E	szim Küche Study Ro
	Fertigstellung

11. Geben Sie den gewünschten Namen ein. So ist Ihre Fernbedienung später eindeutig zuordenbar.

12. Tippen Sie auf Speichern.



- 13. Tippen Sie auf den Raum, in dem Ihre Fernbedienung in Gebrauch sein wird (z.B. Wohnzimmer).
- 14. Tippen Sie unten auf Fertigstellung.



15. Ihre Fernbedienung wird der Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen direkt zur Geräte-Seite.

Verwendung



HINWEIS:

Einrichtung und Steuerung Ihrer WLAN-Fernbedienung erfolgen ausschließlich über die App.

Gerät mit WLAN-Fernbedienung koppeln



HINWEIS:

Zur Kopplung mit einem Gerät benötigen Sie dessen funktionstüchtige Fernbedienung.

Mit Hilfe Ihrer WLAN-Fernbedienung können Sie Geräte, die ursprünglich nicht per App steuerbar waren, ganz bequem per App bedienen. Der Verbindungs-Vorgang verläuft unterschiedlich, abhängig davon, ob die Marke des Gerätes in der App aufgelistet ist oder nicht.



HINWEIS:

Nur TV-/Set-Top-Geräte bzw. Klimaanlagen oder Ventilatoren sind per Sprachbefehl steuerbar. Geräte, die über den Geräte-Typ **Benutzerdefiniert** gekoppelt werden, sind <u>nicht</u> per Sprachbefehl steuerbar.

Geräte-Marke ist aufgelistet

1. Rufen Sie die Geräte-Seite auf, indem Sie in der Geräteliste (**Mein Zuhause**-Tab) auf Ihre WLAN-Fernbedienung tippen.





2. Tippen Sie auf das Plus-Symbol.

STB



- 3. Schalten Sie das Gerät, das Sie mit Ihrer WLAN-Fernbedienung koppeln möchten, ein.
- 4. Tippen Sie auf den Ihrem Gerät entsprechenden Geräte-Typ.

	← Gerätetyp	auswählen 🖊		
	STB	τv		
	Klimaanlage	TV STB		
	Ventilator	DVD		
 Receiver			TV-Geräte	

ΤV





5. Geben Sie im Suchfeld die Marke des Geräts ein. Tippen Sie in der Liste dann auf die entsprechende Marke



HINWEIS:

Sollte die Marke Ihres Gerätes nicht gelistet sein, tippen Sie oben auf den Pfeil nach links. Wählen Sie als Geräte-Typ **Benutzerdefiniert** aus. Folgen Sie dann der Beschreibung im Abschnitt **Geräte-Marke ist nicht aufgelistet**.



6. Eine virtuelle Fernbedienung wird eingeblendet. Tippen Sie auf eine beliebige Taste in der App.



- 7. Tippen Sie mehrmals auf die entsprechende Taste der Geräte-Fernbedienung.
- 8. Tippen Sie unten auf Weiter.
- 9. Wiederholen Sie Schritt 6-8 bis mindestens drei Tasten der Geräte-Fernbedienung mit der virtuellen Fernbedienung übereinstimmen.
- 10. Schließen Sie den Kopplungs-Vorgang ab, indem Sie unten auf **Zugewiesen** tippen. Das Gerät wird nun in der Bedienliste auf der Geräte-Seite angezeigt.



 Geben Sie dem Gerät einen eindeutig zuordenbaren Namen, damit Sie nicht versehentlich das falsche Gerät bedienen. Tippen Sie hierzu in der Bedienliste auf das Stift-Symbol neben dem Gerät.



12. Geben Sie den gewünschten Namen ein und tippen Sie auf Speichern.







HINWEIS:

Nur TV-/Set-Top-Geräte bzw. Klimaanlagen oder Ventilatoren sind per Sprachbefehl steuerbar. Geräte, die über den Geräte-Typ **Benutzerdefiniert** gekoppelt werden, sind <u>nicht</u> per Sprachbefehl steuerbar.

1. Rufen Sie die Geräte-Seite auf, indem Sie in der Geräteliste (**Mein Zuhause**-Tab) auf Ihre WLAN-Fernbedienung tippen.



2. Tippen Sie auf das Plus-Symbol.



3. Schalten Sie das Gerät, das Sie mit Ihrer WLAN-Fernbedienung koppeln möchten, ein.

4. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf den Geräte-Typ Benutzerdefiniert.



5. Richten Sie die Geräte-Fernbedienung auf Ihre WLAN-Fernbedienung. Der Abstand darf dabei nicht größer als 3 cm sein. Tippen Sie dann auf **Weiter**.

÷	Anpassen	_
Mit der I	Fernbedienung auf das Ge	ät zeigen
	3 cm ,≓	
	Weiter	

6. Im nächsten Schritt bringen Sie der App nacheinander die Tasten der Geräte-Fernbedienung bei. Tippen Sie auf Weiter.



7. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden einmal kurz auf die Taste der Geräte-Fernbedienung, die Sie der App hinzufügen möchten.



HINWEIS:

Richten Sie die Geräte-Fernbedienung auf Ihre WLAN-Fernbedienung. Achten Sie darauf, dass die Fernbedienungen nicht weiter als 3 cm voneinander entfernt sind.



8. Sobald das IR-Signal erkannt wurde, wird das Signal-Fenster eingeblendet. Geben Sie Namen oder Funktion der Taste ein und tippen Sie auf **Speichern**.



9. Die Taste wird der virtuellen Fernbedienung hinzugefügt. Tippen Sie auf **DIY fortsetzen**, um weitere Tasten hinzuzufügen.

÷	Anpa	assen	<u>/</u>
Ihr Mob	iltelefon mit der u kop	niversellen Fernbedi peln	enung
Po	wer		
Sp	eichern	DIY fortset	zen

10. Wiederholen Sie die Schritte 7-9, bis alle Tasten der Geräte-Fernbedienung in der virtuellen Fernbedienung vorhanden sind. Tippen Sie dann auf **Speichern**.

÷			Anpasse	en		/
	Mobiltele	fon mi	it der univer koppeln	sellen F	ernbedienu	ing
	Power		Timer		Swing	
					Mid	
	High				Down	
	Cool					
	Speich	nern		DIY fo	ortsetzei	•

11. Tippen Sie oben auf den Pfeil nach links.

÷		DIY °	Bearbeiten
P	ower	Timer	Swing
			Mid
ŀ	ligh		Down
c			
			Second

12. Geben Sie dem Gerät einen eindeutig zuordenbaren Namen, damit Sie nicht versehentlich das falsche Gerät bedienen. Tippen Sie hierzu in der Bedienliste auf das Stift-Symbol neben dem Gerät.



13. Geben Sie den gewünschten Namen ein und tippen Sie auf Speichern.



WLAN-Fernbedienung zurücksetzen

Um Ihre WLAN-Fernbedienung zurückzusetzen, z.B. um sie in ein neues WLAN-Netzwerk einzubinden, halten Sie die Reset-Taste gedrückt, bis die WLAN-LED schnell blinkt. Dabei gehen auch die Geräte-Verbindungen Ihrer WLAN-Fernbedienung verloren.

Арр

App-Übersicht

Die App ist in drei Tabs aufgeteilt: Mein Zuhause, Smart und Profil.

Mein-Zuhause-Tab Zimmerliste Gerät hinzufügen Gerät hinzufügen Standortbasierte Wetterinformationen Smart-Tab Automatische Aktionen (Szenen) einstellen / ändern / aktivieren / deaktivieren Smart-Tab Familienverwaltung Benutzerverwaltung Benutzerverwaltung App-Nachrichten zu Freigaben, ausgelösten Alarmen etc. (Nachrichtencenter) Geräte-QR-Code scannen (Scannen) Feedback geben (Rückmeldung) Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff Dritter (Einstellungen)			Geräteliste
Zuhause-Tab Gerät hinzufügen Standortbasierte Wetterinformationen Smart-Tab Automatische Aktionen (Szenen) einstellen / ändern / aktivieren / deaktivieren Smart-Tab Familienverwaltung Benutzerverwaltung Benutzerverwaltung App-Nachrichten zu Freigaben, ausgelösten Alarmen etc. (Nachrichtencenter) Geräte-QR-Code scannen (Scannen) Feedback geben (Rückmeldung) Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff Dritter (Einstellungen)		Mein-	Zimmerliste
Standortbasierte Wetterinformationen Smart-Tab Automatische Aktionen (Szenen) einstellen / ändern / aktivieren / deaktivieren Smart-Tab Familienverwaltsche Aktionen (Szenen) einstellen / ändern / aktivieren Profil-Tab Familienverwaltung Benutzerverwaltung App-Nachrichten zu Freigaben, ausgelösten Alarmen etc. (Nachrichtencenter) Geräte-QR-Code scannen (Scannen) Feedback geben (Rückmeldung) Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff Dritter (Einstellungen)		Zuhause-Tab	Gerät hinzufügen
Smart-Tab Automatische Aktionen (Szenen) einstellen / ändern / Automatische Aktionen (Szenen) einstellen / ändern / Automatische Aktionen (Szenen) einstellen / ändern / Benutzerverwaltung Benutzerverwaltung App-Nachrichten zu Freigaben, ausgelösten Alarmen etc. (Nachrichtencenter) Geräte-QR-Code scannen (Scannen) Feedback geben (Rückmeldung) Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff			Standortbasierte Wetterinformationen
Smart-Tab Automatische Aktionen (Szenen) einstellen / ändern / Automatische Aktionen (Szenen) einstellen / ändern / Automatische Aktionen (Szenen) einstellen / ändern / Rest Familienverwaltung Benutzerverwaltung App-Nachrichten zu Freigaben, ausgelösten Alarmen etc. (Nachrichtencenter) Geräte-QR-Code scannen (Scannen) Feedback geben (Rückmeldung) Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff Dritter (Einstellungen)			-
Profil-Tab Familienverwaltung Benutzerverwaltung App-Nachrichten zu Freigaben, ausgelösten Alarmen etc. (Nachrichtencenter) Geräte-QR-Code scannen (Scannen) Feedback geben (Rückmeldung) Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff Dritter (Einstellungen)	÷.	Smart-Tab	Automatische Aktionen (Szenen) einstellen / ändern / aktivieren / deaktivieren
Profil-Tab Familienverwaltung Benutzerverwaltung App-Nachrichten zu Freigaben, ausgelösten Alarmen etc. (Nachrichtencenter) Geräte-QR-Code scannen (Scannen) Feedback geben (Rückmeldung) Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff Dritter (Einstellungen)			
Profil-Tab Benutzerverwaltung App-Nachrichten zu Freigaben, ausgelösten Alarmen etc. (Nachrichtencenter) Geräte-QR-Code scannen (Scannen) Feedback geben (Rückmeldung) Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff Dritter (Einstellungen)		Profil-Tab	Familienverwaltung
Profil-Tab App-Nachrichten zu Freigaben, ausgelösten Alarmen etc. (Nachrichtencenter) Geräte-QR-Code scannen (Scannen) Feedback geben (Rückmeldung) Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff Dritter (Einstellungen)			Benutzerverwaltung
Geräte-QR-Code scannen (Scannen) Feedback geben (Rückmeldung) Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff Dritter (Einstellungen)	8		App-Nachrichten zu Freigaben, ausgelösten Alarmen etc. (Nachrichtencenter)
Feedback geben (Rückmeldung) Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff Dritter (Einstellungen)			Geräte-QR-Code scannen (Scannen)
Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff Dritter (Einstellungen)			Feedback geben (Rückmeldung)
			Benachrichtigungs-Einstellungen vornehmen / Zugriff Dritter (Einstellungen)

Geräte-Seite der WLAN-Fernbedienung

- 1. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein Zuhause-Tab) auf Ihre WLAN-Fernbedienung. Die Geräte-Seite wird aufgerufen.
- 2. Tippen Sie in der Bedienungsliste auf das Gerät, dass Sie steuern möchten.
- 3. Tippen Sie auf die gewünschte Taste der virtuellen Fernbedienung.



- 1. Zurück zum Mein Zuhause-Tab
- 2. Gerätename
- 3. Geräte-Einstellungen

- 4. Bedienungsliste
- 5. Listen-Name bearbeiten
- 6. Neues Gerät hinzufügen

Geräte-Einstellungen

Rufen Sie das Einstellungs-Menü auf, indem Sie in der Geräte-Seite auf das Menü-Symbol tippen.



Folgende Optionen stehen Ihnen im Einstellungs-Menü zur Verfügung:

Namen des Geräts ändern	Namen der WLAN-Fernbedienung bearbeiten
Der Standort des Geräts	Wählen Sie aus, in welchem Raum sich die WLAN-Fernbedienung befindet.
Netzwerk überprüfen	Netzwerkstärke überprüfen
Gerät teilen	WLAN-Fernbedienung mit anderen App-Nutzern teilen
Information des Geräts	WLAN-Fernbedienungs-Informationen
Gruppe erstellen	Stellen Sie ein, welche in der App angemeldeten Geräte gleichzeitig ausgelöst werden sollen.
Rückmeldung	Feedback senden
Überprüfen Sie das Upgrade der Firmware	Firmware aktualisieren
Das Gerät entfernen	WLAN-Fernbedienung aus der App löschen

Szenen einstellen

Stellen Sie individuell Ihren Bedürfnissen angepasste, automatische Geräte-Aktionen ein. Diese werden über andere mit der App verbundene Geräte an bestimmte Bedingungen geknüpft. Für das Erstellen von Szenen werden sensorische Geräte (z.B. NX-4470) und Ausgabegeräte (z.B. Ihre WLAN-Fernbedienung) benötigt.



HINWEIS:

Um Sensoren mit Ihrer WLAN-Fernbedienung zu verknüpfen, die nicht in der **ELESION**-App angemeldet sind, gehen Sie bitte vor wie im Abschnitt **IFTTT** beschrieben.

1. Öffnen Sie den Smart-Tab.



2. Tippen Sie auf Smart hinzufügen oder das Plus-Symbol oben rechts.



- 3. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus:
 - Szene: mehrere Geräte über die Taste eines Geräts steuern
 - Automation: bestimmte Bedingungen lösen automatisch Aktionen von Geräten aus



4. Tippen Sie auf Szene benennen.



5. Geben Sie den Namen der Szene ein und tippen Sie auf OK.

Szene:

1. Tippen Sie auf **Aktion zur Durchführung hinzufügen** oder das Plus-Symbol bei **Folgende Aktionen werden durchgeführt**.

Folgende Aktionen werden duchgeführt Aktion zur Durchlührung hinzulügen Es wird auf der ersten Seite erscheinen	Sze	Intelli	gente Einstel ennen ∠	lung Speichern
Es wird auf der ersten Seite erscheinen	Folg	ende Aktion hgeführt	onen werden	
	Esv	wird auf de	er ersten Seite en	scheinen 🌔

- 2. Tippen Sie auf das gewünschte Gerät.
- 3. Tippen Sie auf die gewünschte Wahlfunktion.
- 4. Stellen Sie die gewünschte Option ein.
- 5. Tippen Sie unten auf die Schaltfläche, um die Szene im Zu-Hause-Tab ein- (Cursor rechts) oder auszublenden (Cursor links).
- 6. Tippen Sie oben rechts auf Speichern.

Automation:

1. Tippen Sie auf **Bedingung zum Auslösen hinzufügen** oder auf das Plus-Symbol bei **Wenn irgend eine Voraussetzung erfüll...**

Sze	ne benennen 2	E		
Wenr	irgend eine Vorauss	setzung e	_ ~ [с С
We	nn eine der folgenden	Bedingun	g erfüllt wir	d
-				
Folge	nde Aktionen werde geführt	n		0
Folge	nde Aktionen werde geführt Aktion zur Durchfüh	n irung hinz	ufügen	0

- 2. Tippen Sie auf die gewünschte Kategorie.
- 3. Stellen Sie die gewünschte Option ein.
- 4. Tippen Sie oben rechts auf Weiter.

5. Tippen Sie unten auf **Aktion zu Durchführung hinzufügen** oder auf das Plus-Symbol bei **Folgende Aktionen werden durchgeführt**.

Szene benenner		
Wenn irgend eine Vora	assetzung e… ♀	e vird
Folgende Aktionen wer durchgeführt Aktion zur Durch	den Führung hinzufügen	•
	Gaoztão	ia >

- 6. Tippen Sie auf die gewünschte Option.
- 6. Beenden Sie die Einstellung der Szene / Automation, indem Sie oben rechts auf **Speichern** tippen.

Geräte der Bedienliste bearbeiten

Sie haben die Möglichkeit, die bereits mit Ihrer WLAN-Fernbedienung gekoppelten Geräte nachträglich zu bearbeiten, z.B. um neue Tasten hinzuzufügen.

- 1. Rufen Sie die Geräte-Seite auf, indem Sie in der Geräteliste (**Mein Zuhause**-Tab) auf Ihre WLAN-Fernbedienung tippen.
- 2. Tippen Sie auf das gewünschte Gerät in der Bedienliste.
- 3. Tippen Sie oben rechts auf **Bearbeiten**.
- 4. Tippen Sie auf Bearbeiten.
- 5. Tippen Sie auf Schaltfläche kopieren.
- 6. Halten Sie im nächsten Bildschirm die zu kopierende Taste gedrückt.
- 7. Zeigen Sie mit der Geräte-Fernbedienung auf die Mitte Ihrer WLAN-Fernbedienung. Drücken Sie die der virtuellen Fernbedienung entsprechende Taste.
- 8. Wird das IR-Signal erkannt, erscheint ein Fenster mit der möglichen Funktion. Falls dies falsch ist, tippen Sie in das Feld und ändern Sie die Beschreibung.
- 9. Tippen Sie zuletzt auf Speichern.

Gerät aus der Bedienliste entfernen

- 1. Rufen Sie die Geräte-Seite auf, indem Sie in der Geräteliste (**Mein Zuhause**-Tab) auf Ihre WLAN-Fernbedienung tippen.
- 2. Tippen Sie auf das gewünschte Gerät in der Bedienliste.
- 3. Tippen Sie oben rechts auf Bearbeiten.
- 4. Tippen Sie auf die Option Löschen.
- 5. Bestätigen Sie den Vorgang mit **OK**. Das Gerät wird aus der Bedienliste entfernt. Es kann nun nicht mehr mit Hilfe WLAN-Fernbedienung per App gesteuert werden.

WLAN-Fernbedienung aus App entfernen

- 1. Tippen Sie in der Geräte-Liste (Mein Zuhause-Tab) auf Ihre WLAN-Fernbedienung.
- 2. Tippen Sie oben rechts auf das Menü-Symbol.

÷	Test	∠
DIY	Ventilator Wohnzimmer	
DIY	Ventilator Schlafzimmer	
Ţ	TV Wohnzimmer _{Sony}	
Fe	+ ernbedienung hinzufügen	

- 3. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Das Gerät entfernen.
- 4. Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie im Meldefenster auf **Fertig** tippen. Ihre WLAN-Fernbedienung wird aus der App entfernt.

App-Konto löschen

1. Öffnen Sie den Profil-Tab.



- 2. Klicken Sie ganz oben auf den Pfeil neben Ihrer Email-Adresse.
- 3. Scrollen Sie gegebenenfalls nach unten und tippen Sie auf den Menüpunkt Konto deaktivieren.
- 4. Tippen Sie auf OK / Bestätigen.
- 5. Lesen Sie sich die Informations-Anzeige gut durch. Tippen Sie dann auf Confirm.
- 6. Sie werden automatisch ausgeloggt. Ihr Konto wird zum auf der Informations-Anzeige angegeben Zeitpunkt endgültig gelöscht.

Sprachsteuerung

Alexa Voice Service

HINWEIS:

Für die Nutzung des Alexa Voice Service benötigen Sie ein entsprechendes Lautsprecher-Gerät (z.B. ZX-1660, Echo Dot oder Echo) sowie ein Amazon-Konto.

Nur TV-/Set-Top-Geräte bzw. Klimaanlagen oder Ventilatoren sind per Sprachbefehl steuerbar. Geräte, die über den Geräte-Typ **Benutzerdefiniert** gekoppelt werden, sind <u>nicht</u> per Sprachbefehl steuerbar.



HINWEIS:

Wenn Sie bereits auf Grund eines anderen **ELESION**-Geräts **ELESION** als Skill in der **Amazon Alexa**-App aktiviert haben, so müssen die unteren Schritte in der Regel nicht durchgeführt werden. Das Gerät wird automatisch erkannt, sobald es mit der **ELESION**-App verbunden wurde. Es kann sofort per Sprachbefehl gesteuert werden. Sollte dies nicht der Fall sein, deaktivieren Sie bitte in der **Amazon Alexa**-App zuerst die **ELESION**-Skill und aktivieren Sie sie dann erneut (siehe unten Schritt 7-14).

- 1. Installieren Sie die Amazon Alexa-App von Amazon.
- 2. Öffnen Sie die Amazon Alexa-App.
- 3. Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.
- 4. Rufen Sie das Menü auf und tippen Sie auf den Menüpunkt Skills und Spiele.
- 5. Geben Sie in der Suchleiste ELESION ein. Tippen Sie dann auf das Lupen-Symbol.
- 6. Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf ELESION.
- 7. Tippen Sie auf AKTIVIEREN.
- 8. Stellen Sie im vorderen Teil des ersten Eingabefeldes Ihr Land ein.



HINWEIS:

Die Länderliste ist nicht alphabetisch, sondern nach Vorwahl sortiert. Die Länder sind unter ihren englischen Namen gelistet (z.B. Germany +49).

- 9. Geben Sie neben der Länder-Vorwahl die Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer ein, mit der Sie sich auf **ELESION** registriert haben.
- 10. Geben Sie im zweiten Feld das Passwort Ihres ELESION-Kontos ein.
- 11. Tippen Sie auf Sofort verbinden.
- Das ELESION-Symbol und Ihre Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer werden oben angezeigt. Tippen Sie unten auf Autorisieren. Ihr ELESION-Konto wird mit der Amazon Alexa-App verknüpft. Dies kann einige Augenblicke dauern.
- 13. Warten Sie, bis die Erfolgsmeldung **ELESION** wurde erfolgreich verknüpft angezeigt wird. Tippen Sie dann oben links auf **Fertig**. Sie gelangen zum **ELESION**-Tab der App.
- 14. Tippen Sie auf **GERÄTE ERKENNEN**.
- 15. Das Gerät kann nun per Sprachbefehl gesteuert werden.

Google Home-App

HINWEIS:



Für die Nutzung der **Google Home**-App benötigen Sie ein entsprechendes Lautsprecher-Gerät (z.B. Google Home, Google Home Max oder Google Home Mini) oder den Mobilgeräte-Dienst **Google Assistant** sowie ein Google-Konto.

Nur TV-/Set-Top-Geräte bzw. Klimaanlagen oder Ventilatoren sind per Sprachbefehl steuerbar. Geräte, die über den Geräte-Typ **Benutzerdefiniert** gekoppelt werden, sind <u>nicht</u> per Sprachbefehl steuerbar.

- 1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Google Home-Lautsprecher eingerichtet oder Google Assistant auf dem Mobilgerät installiert ist. Nehmen Sie hierzu gegebenenfalls die Bedienungsanleitung des Google Home-Lautsprechers zu Hilfe.
- 2. Installieren Sie die Google Home-App von Google LLC.
- 3. Öffnen Sie die Google Home-App.
- 4. Tippen Sie unten links auf das Haus-Symbol.
- 5. Tippen Sie oben auf das Plus-Symbol (Hinzufügen).
- 6. Tippen Sie auf den Menüpunkt Gerät einrichten.
- 7. Tippen Sie unten in der Kategorie Funktioniert mit Google auf Du hast bereits Geräte eingerichtet?.
- 8. Tippen Sie in der Kontoverwaltung oben auf das Lupen-Symbol.
- 9. Geben Sie in der Suchleiste **ELESION** ein. Tippen Sie dann auf das Suchsymbol der eingeblendeten Tastatur.
- 10. Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf ELESION.
- 11. Stellen Sie im vorderen Teil des ersten Eingabefeldes Ihr Land ein.



HINWEIS:

Die Länderliste ist nicht alphabetisch, sondern nach Vorwahl sortiert. Die Länder sind unter ihren englischen Namen gelistet (z.B. Germany +49).

- 12. Geben Sie neben der Länder-Vorwahl die Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer ein, mit der Sie sich auf **ELESION** registriert haben.
- 13. Geben Sie im zweiten Feld das Passwort Ihres ELESION-Kontos ein.
- 14. Tippen Sie auf Sofort verbinden.
- Das ELESION-Symbol und Ihre Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer werden oben angezeigt. Tippen Sie unten auf Autorisieren. Ihr ELESION-Konto wird mit der Google Home-App verknüpft. Dies kann einige Augenblicke dauern.
- 16. Wählen Sie durch Tippen das gewünschte Gerät Ihrer ELESION-App aus.
- 17. Tippen Sie unten auf EINEM RAUM HINZUFÜGEN.
- 18. Wählen Sie einen Raum durch Tippen aus.
- 19. Bestätigen Sie die Raumzuordnung, indem Sie unten auf FERTIG tippen.
- 20. Sie gelangen zur ELESION-Geräte-Übersicht der Google Home-App.
- 21. Das Gerät kann nun per Sprachbefehl gesteuert werden.

Sprachbefehle

Bei TV-Geräten und Receivern haben Sie die Möglichkeit, den Sender per Sprachbefehl zu wechseln.



HINWEIS:

Um den Sender durch Nennung des Sendernamens zu wechseln, müssen die Sender auf Ihrem Gerät entsprechend der unten abgebildeten Tabelle sortiert sein:

1.	ARD	35.	TOGGO plus	68.	RiC
2.	ZDF	36.	N24 Doku	69.	Sonnenklar.TV
3.	RTL	37.	FOX Serie	70.	Channel 21
4.	Pro7	38.	TNT Serie	71.	Deutsches Anleger Fernsehen (DAF)
5.	VOX	39.	WDR Fernsehen	72.	ORF eins
6.	Sat.1	40.	VIVA	73.	ORF2
7.	kabel eins	41.	ARD alpha	74.	BBC
8.	RTL II	42.	RTL Crime	75.	CNN
9.	ZDF neo	43.	Sky	76.	Discovery Channel
10.	Super RTL	44.	Sky Bundesliga	77.	National Geographic
11.	RTL Nitro	45.	Sky Cinema	78.	History
12.	Sat.1 Gold	46.	Sky Sport News	79.	Spiegel TV Wissen
13.	3SAT	47.	Sky Sport	80.	Cartoon Network
14.	ZDFinfo	48.	Eurosport 2	81.	13th Street

DE

49. Pearl TV Das Vierte 15. **RTLplus** 82. 50. Anixe Al Jazeera 16. arte 83. 17. Phoenix 51. RTL plus 84. Welt N-TV 52. MDR Fernsehen Rocket Beans TV 18. 85. 19. Welt 53. BR Fernsehen 86. euronews DMAX 20. 54. hr Fernsehen 87. ATV SRF 1 21. Sport1 55. HSE24 88. 22. KiKa BRF-Fernsehen **Disney Channel** 56. 89. 23. Bibel TV sixx 57. 90. Der Aktionär TV Tele 5 MTV 91. Deutsche Musik 24. 58. Fernsehen Pro7 Maxx Die neue Zeit TV 25. 59. NDR Fernsehen 92. 26. ONF 60. OVC 93. DRF1 27. Eurosport 1 61. rbb 94. DW-TV SR Fernsehen 28. Nickelodeon 62. 95. Energy TV Comedy Central SWR Fernsehen 29. 63. 96. Eo TV 30. Kabel eins Doku 64. SyFy 97. EWTN Astro TV 98. 31. TLC 65. Family TV Flux TV 32. Tagesschau 24 66. Welt der Wunder 99. Servus TV 33. 67. Zee.One 100. Folx TV 34. Deluxe Music

Aktion	Steuerbefehl
Senderwechsel mit Sendernamen	Alexa, wechsel auf XXX den Kanal zu <i>Sendername.</i>
Senderwechsel mit Kanalnummer	Alexa, wechsel auf XXX zu Kanal <i>Kanal- nummer</i> .
IFTTT

IFTTT funktioniert nach dem Prinzip "Wenn X eintritt, dann wird Y ausgelöst". Mit Hilfe der **IFTTT**-App können nun Aktionen anderer unterstützter Apps mit Aktionen der **ELESION**-App verknüpft werden.

Apps verbinden

- 1. Installieren Sie die IFTTT-App auf Ihrem Mobilgerät.
- 2. Richten Sie ein IFTTT-Konto ein.
- 3. Öffnen die IFTTT-App und melden Sie sich an.
- 4. Tippen Sie unten auf den Tab Search.
- 5. Geben Sie in der Suchleiste SmartLife ein.
- 6. Tippen Sie in der App-Liste auf den Tab **Services** und dann in der App-Liste auf die **SmartLife**-App.
- 7. Tippen Sie dann auf **Connect**. Sie werden automatisch zur Anmeldeseite der App weitergeleitet.
- 8. Melden Sie sich mit Ihrem **ELESION**-Konto an (Telefonnummer oder Email & Passwort).
- 9. Tippen Sie auf Link Now.
- 10. Tippen Sie auf Authorize.
- 11. Tippen Sie dann auf Öffnen. Die ELESION-App wird in der IFTTT-App als Applet hinzugefügt.

Auslöser einstellen (Trigger)

- 1. Öffnen Sie die IFTTT-App.
- 2. Tippen Sie unten rechts auf den Tab My Applets.
- 3. Tippen Sie oben rechts auf das Plus-Symbol.
- 4. Tippen Sie erneut auf das Plus-Symbol.
- 5. Tippen Sie auf Search Services. Geben Sie SmartLife ein.
- 6. Tippen Sie in der Liste gefundener Applets auf die SmartLife-App.
- Erstellen Sie den gewünschten Auslöser (Trigger). Zum Beispiel kann der Alarm eines Sensors (Auslöser / X) zum Einschalten Ihres Heizlüfters (Folge-Aktion / Y) führen.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass die Geräte online sein müssen, damit die IFTTT-App diese findet bzw. erkennt.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Stromversorgung		5 V DC	
WLAN	Standard	802.11b/g/n (2,4 GHz)	
	Funkfrequenz	2.412-2.472 MHz	
	Max. Sendeleistung	15,79 dBm	
Infrarot-Abstrahlwinkel		360°	
Reichweite bei Sichtkontakt		bis zu 10 m	
Маве		49 x 49 x 19 mm	
Gewicht		47 g	

Kundenservice: 07631 / 360 – 350 Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen © REV5 – 19.03.2019 – BS//MF

URC-150.app Boîtier de contrôle connecté universel avec fonction apprentissage, 360°

Mode d'emploi





NX-4519-675

Table des matières

Votre nouveau boîtier de contrôle connecté universel	5
Contenu	5
Consignes préalables	
Consignes de sécurité	
Consignes importantes pour le traitement des déchets	6
Déclaration de conformité	7
Description du produit	
Mise en marche	9
Alimentation électrique	9
Installer l'application	9
Inscription	9
Avec une adresse e-mail	9
Avec un numéro de téléphone	
Connecter à l'application	
Utilisation	
Apparier l'appareil avec le boîtier de contrôle	
La marque de l'appareil est dans la liste	
La marque de l'appareil n'est pas dans la liste	
Réinitialiser le boîtier de contrôle	
Application	
Vue d'ensemble de l'application	
Page des appareils de votre boîtier de contrôle	
Réglages de l'appareil	
Créer des scénarios	
Modifier les appareils dans la liste	
Retirer l'appareil de la liste	
Retirer le boîtier de contrôle de l'application	
Supprimer un compte de l'application	
Commande vocale	
Amazon Alexa	
Application Google Home	
Commandes vocales	

IFTTT	
Connecter les applications	
Régler le déclencheur (Trigger)	
Protection des données	
Caractéristiques techniques	

Votre nouveau boîtier de contrôle connecté universel

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi ce boîtier de contrôle connecté universel avec fonction apprentissage. Grâce à son angle de rayonnement infrarouge 360°, tous les appareils présents dans un rayon de 10 m reçoivent son signal. Connectez votre boîtier de contrôle à votre réseau domestique et commandez les appareils enregistrés par application. Utilisez la commande vocale pour contrôler vos téléviseurs, home-cinémas ou ventilateurs.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boîtier de contrôle connecté URC-150.app
- Câble Micro-USB
- Tapis antidérapant
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis, disponibles séparément sur <u>https://www.pearl.fr</u>) : Chargeur secteur USB

Application recommandée :

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre boîtier de contrôle et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

Scannez le code QR pour découvrir les autres produits ELESION.

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4519 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kulan A.

Service Qualité Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <u>https://www.pearl.fr/support/notices</u> ou sur simple demande par courriel à <u>qualite@pearl.fr</u>.

CE

Description du produit



- 1. LED wifi
- 2. Port Micro-USB
- 3. Touche Reset

Mise en marche

Alimentation électrique

Branchez le câble Micro-USB à votre boîtier de contrôle ainsi qu'à un adaptateur secteur USB.

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre boîtier de contrôle wifi et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez l'application dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



Vous pouvez également scanner le code QR correspondant :







iOS

Inscription

Si vous ne disposez pas d'un compte ELESION, veuillez vous inscrire dans l'application. Vous pouvez le faire avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone mobile.

Avec une adresse e-mail

- 1. Ouvrez l'application ELESION. Autorisez si besoin l'envoi de notifications.
- 2. Appuyez sur Créer un nouveau compte.
- 3. Lisez bien la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
- 4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
- 5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail.
- 6. Appuyez ensuite sur **Obtenir un code**. Un e-mail de confirmation est envoyé à votre adresse e-mail.
- 7. Dans votre boîte de réception, recherchez l'e-mail de **ELESION**. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation de l'e-mail dans l'application.

FR



NOTE :

Si vous ne trouvez pas l'e-mail dans votre boîte de réception, essayez de chercher dans vos spams.

- 8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
- 9. Appuyez sur **Terminer**.
- 10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
- 11. Appuyez sur Création Famille.



NOTE :

La création de « groupes familiaux » sert à l'attribution des lieux. Si vous disposez p. ex. de plusieurs lieux de résidence, les appareils sont classés de manière univoque par lieu de résidence. Vous pouvez inviter d'autres membres de la famille dans le groupe et leur accorder les droits d'accès à l'appareil.

- 12. Dans le premier champ (**Nom de famille**), donnez un nom au groupe, p. ex. Maison XXX.
- 13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez ensuite sur **Confirmer**.
- 14. Déterminez à quelles pièces le groupe doit être associé. Si besoin, ajoutez une pièce.
- 15. Appuyez en haut à droite sur Terminer.
- 16. Dans le message de confirmation, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet **Ma famille**).

Avec un numéro de téléphone

- 1. Ouvrez l'application **ELESION**. Autorisez si besoin l'envoi de notifications.
- 2. Appuyez sur Créer un nouveau compte.
- 3. Lisez bien la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
- 4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
- 5. Dans le deuxième champ, entrez votre numéro de téléphone complet.



EXEMPLE :

Saisissez votre numéro de téléphone au format de l'exemple suivant : 0673XXXXXXXX (et non +33 673 XXXXXXXX ou 673 XXXXXXX).

- 6. Appuyez ensuite sur **Obtenir un code**. Un SMS de confirmation est envoyé à votre numéro de téléphone.
- 7. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation du SMS dans l'application.
- 8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
- 9. Appuyez sur Terminer.
- 10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
- 11. Appuyez sur Création Famille.



NOTE :

La création de « groupes familiaux » sert à l'attribution des lieux. Si vous disposez p. ex. de plusieurs lieux de résidence, les appareils peuvent être classés de manière univoque. Vous pouvez inviter d'autres membres de la famille dans le groupe et leur accorder les droits d'accès à l'appareil.

- 12. Dans le premier champ (**Nom de famille**), donnez un nom au groupe, p. ex. Maison XXX.
- 13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez ensuite sur **Confirmer**.
- 14. Entrez le nombre de pièces de la maison. Ajoutez si besoin d'autres pièces (p. ex. un bureau, une salle de jeu, une chambre d'amis, une chambre XXX, etc.)
- 15. Appuyez en haut à droite sur Terminer.
- 16. Dans le message de confirmation, appuyez sur **Terminer**. Vous accédez à la page d'accueil de l'application (onglet **Ma famille**).

Connecter à l'application



NOTE :

Votre boîtier de contrôle ne peut être connecté qu'à un réseau Internet sans fil 2,4 GHz.

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre boîtier de contrôle est connecté.



NOTE :

Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.

- 2. Ouvrez l'application ELESION.
- 3. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet Ma famille.
- 4. Appuyez sur Ajouter un appareil ou en haut à droite sur le symbole +.



5. Faites défiler vers le bas. Appuyez sur l'élément de menu Boîtier de contrôle.

←	Gerätetyp wählen	Ξ
1	Luftkühler	>
	Tür- / Fenster-Sensor	>
	Bewegungsmelder	>
0	Sirene	>
0	Wassermelder	>
	Fernbedienung	>
0	Thermostat	>
	Heizgerät	>
	Luftbefeuchter	>
	Luftentfeuchter	>

6. Branchez votre boîtier de contrôle à l'alimentation électrique.



NOTE :

Si la LED wifi ne clignote pas rapidement, maintenez le bouton Reset appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED wifi clignote.

7. Dans l'application, appuyez sur Étape suivante.



8. Entrez le mot de passe wifi du réseau 2,4 GHz auquel votre boîtier de contrôle doit être connecté.



NOTE :

Par défaut, le réseau wifi choisi automatiquement est celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si votre boîtier de contrôle doit être connecté à un autre réseau wifi, appuyez sur **Changer de réseau**. Dans les paramètres wifi de votre appareil mobile, établissez la connexion avec le réseau souhaité. Revenez ensuite à l'application et entrez le mot de passe wifi demandé.

 Appuyez sur Confirmer. Le boîtier de contrôle est alors connecté au réseau sans fil. Lorsque la connexion est établie, la LED wifi du boîtier de contrôle brille en continu puis s'éteint.

Gerät hinzufügen	← Gerät hinzufügen
Wi-Fi-Passwort eingeben Nur 2,4G Wi-Fi-Netzwerk wird unterstützt	Wird verbunden Achten Sie darauf, dass Router und Mobiltelefon in der Nähe des Gerätes sind.
Netzwerk ändern	2%
ок	Gerät finden Das Gerät wird in Smart Cloud registiert Initialisieren Sie ihr Gerät

FR

10. Appuyez sur le symbole de stylo à côté du nom de l'appareil.



11. Donnez-lui le nom que vous désirez. De cette manière, votre boîtier de contrôle est facilement reconnaissable.

12. Appuyez sur Enregistrer.



- 13. Appuyez sur la pièce dans laquelle votre boîtier de contrôle sera utilisé (p. ex. Salon).
- 14. Appuyez en bas sur OK.

÷	Gerät hinzufügen
	test Contractions
	Fertigstellung

15. Votre boîtier de contrôle est ajouté à la liste des appareils. Vous accédez directement à la page des appareils.

Utilisation



FR

NOTE :

La configuration et la commande de votre boîtier de contrôle s'effectuent exclusivement dans l'application.

Apparier l'appareil avec le boîtier de contrôle



NOTE :

L'appariement avec un appareil nécessite un boîtier de contrôle en état de fonctionnement.

Avec votre boîtier de contrôle, vous pouvez commandez par application des appareils qui ne pouvaient pas l'être à l'origine. Le processus de connexion se passe différemment en fonction de la présence ou non de la marque de l'appareil dans la liste de l'application.



NOTE :

Seuls les téléviseurs, home-cinémas ou ventilateurs peuvent être contrôlés par commande vocale. Les appareils qui sont classés dans le type d'appareil **Défini par l'utilisateur** ne sont **pas** contrôlables par commande vocale.

La marque de l'appareil est dans la liste

1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre boîtier de contrôle dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**).





2. Appuyez sur le symbole +.



- Allumez l'appareil que vous souhaitez coupler à votre boîtier de contrôle.
 Appuyez sur le type d'appareil correspondant au vôtre.

← Gerätetyp	Gerätetyp auswählen 🗾 🖊		
STB	TV		
, Klimaanlage	TV STB		
Ventilator	DVD		





5. Saisissez dans le champ de recherche la marque de l'appareil. Appuyez ensuite dans la liste sur la marque correspondante.



NOTE :

Si la marque de votre appareil n'est pas dans la liste, appuyez sur la flèche vers la gauche. Sélectionnez **Défini par l'utilisateur** pour le type d'appareil. Suivez ensuite les instructions du paragraphe mentionnant que l'appareil n'est pas dans la liste.



6. Une télécommande virtuelle s'affiche. Appuyez sur la touche de votre choix dans l'application.



- 7. Appuyez plusieurs fois sur la touche correspondante de la télécommande de l'appareil.
- 8. Appuyez en bas sur Suivant.
- 9. Répétez les étapes 6 à 8 jusqu'à ce que trois touches de la télécommande de l'appareil au moins correspondent à la télécommande virtuelle.
- 10. Fermez le processus d'appairage en appuyant en bas sur le bouton correspondant. L'appareil s'affiche à présent dans la liste sur la page des appareils.



11. Donnez à votre appareil un nom facilement reconnaissable qui vous empêchera de le confondre avec d'autres appareils. Appuyez dans la liste sur le symbole de crayon à côté de l'appareil.



12. Donnez-lui le nom que vous désirez puis appuyez sur Enregistrer.





La marque de l'appareil n'est pas dans la liste



NOTE :

Seuls les téléviseurs, home-cinémas ou ventilateurs peuvent être contrôlés par commande vocale. Les appareils qui sont classés dans le type d'appareil **Défini par l'utilisateur** ne sont **pas** contrôlable par commande vocale.

1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre boîtier de contrôle dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**).





2. Appuyez sur le symbole +.



3. Allumez l'appareil que vous souhaitez coupler à votre boîtier de contrôle.

4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le type d'appareil Défini par l'utilisateur.



5. Orientez la télécommande de l'appareil vers votre boîtier de contrôle. La distance entre les deux boîtiers ne doit pas excéder 3 cm. Appuyez ensuite sur **Suivant**.

÷	Anpassen	2
Mit der F	Fernbedienung auf das Gerä	it zeigen
Universelle Fen	3 cm ≓	Fernbedienung
	Weiter	

 L'étape suivante consiste à faire mémoriser l'une après l'autre les touches de la télécommande de l'appareil à l'application. Appuyez sur Suivant.



7. Appuyez brièvement dans les 30 secondes sur la touche de la télécommande de l'appareil que vous souhaitez ajouter à l'application.



NOTE :

Orientez le boîtier de contrôle vers la télécommande de l'appareil. Veillez à ce que les boîtiers ne soient pas éloignés de plus de 3 cm l'un de l'autre.



8. Dès que le signal infrarouge est détecté, la fenêtre de signal s'affiche. Saisissez le nom ou la fonction de la touche puis appuyez sur **Enregistrer**.



9. La touche est ajouée à la télécommande virtuelle. Appuyez sur **Continuer** pour ajouter d'autres touches.

÷	Anpa	assen	<u>/</u>
Ihr Mobilte	elefon mit der u kop	niversellen Fernt peln	pedienung
Powe			
Spei	chern	DIY forts	setzen

10. Répétez les étapes 7 à 9 jusqu'à ce que toutes les touches de la télécommande de l'appareil soient enregistrées sur la télécommande virtuelle. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.

÷			Anpasse	en		<u>/</u>
	Mobiltele	fon mit	der univer koppeln	sellen F	embedien	ung
	Power		Timer		Swing	
					Mid	
	High				Down	
	Cool				Fan	
	Speic	nern		DIY fo	ortsetze	m

11. Appuyez en haut sur la flèche orientée vers la gauche.



12. Donnez à votre appareil un nom facilement reconnaissable qui vous empêchera de le confondre avec d'autres appareils. Appuyez dans la liste sur le symbole de crayon à côté de l'appareil.



13. Donnez-lui le nom que vous désirez puis appuyez sur Enregistrer.



Réinitialiser le boîtier de contrôle

Pour réinitialiser le boîtier de contrôle, p. ex. pour le connecter à un autre réseau sans fil, maintenez la touche Reset appuyée jusqu'à ce que la LED wifi clignote rapidement. Cette action supprime également tous les appariements de votre boîtier de contrôle avec des appareils.

Application

Vue d'ensemble de l'application

Votre application est divisée en trois onglets : Ma famille - Scénario - Profil

♠	Onglet Ma famille	Liste des appareils
		Liste des pièces
		Ajouter un appareil
		Informations météo géolocalisées

Onglet	Créer / modifier / activer / désactiver les actions
Scénario	automatique (scénarios)

8	Onglet Profil	Commande famille
		Commande utilisateur
		Afficher les messages de l'application, déclenchement des alarmes, etc. (Centre de notifications)
		Scanner le code QR de l'appareil (Scanner)
		Donner un feedback (Feedback)
		Paramétrer les notifications / Accès de tiers (Réglages)

Page des appareils de votre boîtier de contrôle

- 1. Dans la liste des appareils (Onglet Ma famille), appuyez sur votre boîtier de contrôle. La page des appareils s'affiche.
- 2. Appuyez dans la liste sur l'appareil que vous souhaitez commander.
- 3. Appuyez sur la touche souhaitée de la télécommande virtuelle.



- 1. Retour à l'onglet Ma famille
- 2. Nom de l'appareil
- 3. Réglages de l'appareil

- 4. Liste
- 5. Modifier le nom de la liste
- 6. Ajouter un appareil

Réglages de l'appareil

Affichez le menu des réglages en appuyant sur le symbole de menu sur la page des appareils.



Dans le menu des réglages, vous disposez dess options suivantes :

Modifier le nom de l'appareil	Modifier le nom du boîtier de contrôle	
Emplacement de l'appareil	Sélectionnez la pièce dans laquelle se trouve le boîtier de contrôle.	
Vérifier le réseau	Vérifier la force du réseau	
Partager un appareil	Partager le boîtier de contrôle avec d'autres utilisateurs de l'application	
Informations sur l'appareil	Informations sur le boîtier de contrôle	
Créer un groupe	Définissez quels appareils enregistrés dans l'application doivent être allumés en même temps.	
Feedback	Envoyer un feedback	
Vérifier la version du firmware	Mettre à jour le firmware	
Supprimer l'appareil	Supprimer le boîtier de contrôle de l'application	

Réglez des actions automatiques que doit effectuer votre appareil en fonction de vos besoins. Celles-ci permettent d'établir des liens avec les autres appareils enregistrés dans l'application, lorsque certaines conditions sont réunies. La création de scènes nécessite des appareils dotés de capteurs (par exemple : détecteur d'ouverture de porte/fenêtre réf. NX4470) et de périphériques (par exemple votre télécommande wifi).



FR

NOTE :

Pour rattacher à votre télécommande wifi des capteurs qui ne sont pas connectés à l'application **ELESION**, procédez comme décrit dans la section **IFTTT**.

1. Ouvrez l'onglet Scénario.



2. Appuyez sur Ajouter un scénario ou en haut à droite sur le Symbole +.



- 3. Sélectionnez la catégorie de votre choix :
 - Scénario : commander plusieurs appareils avec la touche d'un seul appareil
 - Automatisation : certaines conditions déclenchent automatiquement des actions des appareils



4. Appuyez sur Entrez le nom du scénario.



5. Donnez un nom au scénario puis appuyez sur OK.

Scène :

1. Appuyez sur **Ajouter une action à effectuer** ou sur le symbole plus à côté de **Les actions suivantes sont exécutées**.

← Sz	Intelligente Einstellung ene benennen 2	Speichern
Folg	gende Aktionen werden chgeführt Aktion zur Durchführung hinzufü	gen T
Es	wird auf der ersten Seite erschei	nen 🌔

- 2. Appuyez sur l'appareil de votre choix.
- 3. Appuyez sur la fonction souhaitée.
- 4. Choisissez l'option souhaitée.
- 5. Appuyez sur le bouton en bas pour afficher (curseur droit) ou masquer (curseur gauche) le scénario dans l'onglet Ma Famille.
- 6. Appuyez en haut à droite sur Sauvegarder.

Automatisation :

1. Appuyez sur **Ajouter la condition** ou sur le symbole + près de **Si une condition est remplie**.



- 2. Appuyez sur la catégorie souhaitée.
- 3. Choisissez l'option souhaitée.
- 4. Appuyez en haut à droite sur Suivant.
5. Appuyez en bas sur **Ajouter une action à effectuer** ou sur le symbole + à côté de **Les actions suivantes doivent être effectuées.**



- 6. Appuyez sur l'option souhaitée.
- 7. Mettez fin à la création de Scénario/Automatisation en appuyant en haut à droite sur **Enregistrer**.

Modifier les appareils dans la liste

Vous avez la possibilité de modifier après coup les appareils déjà appariés avec votre boîtier de contrôle, p. ex. pour ajouter de nouvelles touches.

- 1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre boîtier de contrôle dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**).
- 2. Appuyez sur l'appareil de votre choix dans la liste.
- 3. Appuyez en haut à droite sur Modifier.
- 4. Appuyez sur Modifier.
- 5. Appuyez sur Copier.
- 6. Dans l'écran suivant, maintenez la touche à copier appuyée.
- 7. Pointez la télécommande de votre appareil vers le milieu de votre boîtier de contrôle. Appuyez sur la touche correspondante de la télécommande virtuelle.
- 8. Une fois le signal infrarouge détecté, une fenêtre apparaît avec les fonctions possibles. Si celui-ci est incorrect, appuyez sur le champ correspondant et modifiez la description.
- 9. Appuyez enfin sur Enregistrer.

Retirer l'appareil de la liste

- 1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre boîtier de contrôle dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**).
- 2. Appuyez sur l'appareil de votre choix dans la liste.
- 3. Appuyez en haut à droite sur Modifier.
- 4. Appuyez sur l'option **Supprimer**.
- 5. Confirmez en appuyant sur **OK**. L'appareil est retiré de la liste. Il ne peut plus être commandé par application à l'aide du boîtier de contrôle.

Retirer le boîtier de contrôle de l'application

- 1. Dans la liste des appareils (Onglet **Ma famille**), appuyez sur votre boîtier de contrôle.
- 2. Appuyez en haut à droite sur le symbole du menu.

÷	Test	∠
DIY	Ventilator Wohnzimmer	
DIY	Ventilator Schlafzimmer	
Ţ	TV Wohnzimmer _{Sony}	
Fernbedienung hinzufügen		

- 3. Faites défiler l'écran vers le bas puis appuyez sur Supprimer l'appareil.
- 4. Enregistrez les changements en appuyant sur le bouton **Terminé** de la boîte de dialogue. Votre boîtier de contrôle est retiré de l'application.

FR

Supprimer un compte de l'application

1. Ouvrez l'onglet Profil.



- 2. Cliquez tout en haut sur la flèche près de votre adresse e-mail.
- 3. Faites défiler vers le bas si nécessaire et appuyez sur le point de menu **Désactiver le compte**.
- 4. Appuyez sur OK / Confirmer.
- 5. Lisez attentivement le message d'information. Appuyez ensuite sur Confirm.
- 6. Vous êtes alors automatiquement déconnecté. Votre compte est définitivement supprimé à partir de l'échéance indiquée dans le message d'information.

Commande vocale

Amazon Alexa

NOTE :

Pour utiliser les commandes vocales, vous avez besoin d'un appareil compatible Amazon Alexa (p. ex. ZX1660, Echo Dot ou Echo) ainsi qu'un compte Amazon. Seuls les téléviseurs, home-cinémas ou ventilateurs peuvent être contrôlés par commande vocale. Les appareils qui sont classés dans le type d'appareil **Défini par l'utilisateur** ne sont <u>pas</u> contrôlables par commande vocale.



NOTE :

Si vous avez déjà activé la skill **ELESION** dans l'application **Amazon Alexa** pour utiliser un autre appareil fonctionnant avec **ELESION**, vous ne devez en principe pas répéter les étapes suivantes. L'appareil est automatiquement détecté dès qu'il est connecté à l'application **ELESION**. L'appareil peut immédiatement fonctionner avec la commande vocale. Si tel n'est pas le cas, désactivez d'abord la skill **ELESION** dans l'application **Amazon Alexa** et réactivez-la (voir étapes 7-14).

- 1. Installez l'application Amazon Alexa.
- 2. Ouvrez l'application Amazon Alexa.
- 3. Connectez-vous avec votre compte Amazon.
- 4. Ouvrez le menu et appuyez sur l'élément de menu Skills et jeux.
- 5. Dans la barre de recherche, saisissez **ELESION.** Cliquez ensuite sur le symbole de loupe.
- 6. Dans la liste des résultats, appuyez sur **ELESION**.
- 7. Appuyez sur ACTIVER.
- 8. Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.

FR



NOTE :

La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : Germany +49, France +33).

- 9. Entrez près du champ de pays votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur **ELESION**.
- 10. Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte ELESION.
- 11. Appuyez sur Se connecter.
- Le symbole ELESION et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile sont affichés en haut. Appuyez en bas sur Autoriser. Votre compte ELESION se connecte à l'application Amazon Alexa.

Cela peut durer un certain temps.

- 13. Attendez que le message de confirmation s'affiche. Puis appuyez sur **Terminé** dans le coin supérieur gauche. Vous accédez à l'onglet **ELESION** de l'application.
- 14. Appuyez sur **DÉTECTION D'APPAREILS**.
- 15. L'appareil peut maintenant fonctionner avec la commande vocale.

Application Google Home

NOTE :



L'utilisation de l'application **Google Home** nécessite un haut-parleur adapté (p. ex. Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini) ou le service **Assistant Google**, ainsi qu'un compte Google.

Seuls les téléviseurs, home-cinémas ou ventilateurs peuvent être contrôlés par commande vocale. Les appareils qui sont classés dans le type d'appareil **Défini par l'utilisateur** ne sont <u>pas</u> contrôlable par commande vocale.

- 1. Assurez-vous que votre haut-parleur Google Home est configuré ou que l'assistant Google est bien installé sur votre appareil mobile. Si besoin, aidez-vous du mode d'emploi du haut-parleur Google Home.
- 2. Installez l'application Google Home de Google LLC.
- 3. Ouvrez l'application Google Home.
- 4. Appuyez en bas sur à gauche sur le symbole de maison.
- 5. Appuyez en haut sur le symbole plus (Ajouter).
- 6. Appuyez sur le point de menu Configurer l'appareil.
- 7. Appuyez en bas dans la catégorie Fonctionne avec Google sur Déjà configuré des appareils ?.
- 8. Dans la gestion du compte, appuyez sur le symbole de loupe.
- 9. Dans la barre de recherche, saisissez **ELESION.** Appuyez ensuite sur le symbole de recherche sur le clavier intégré.
- 10. Dans la liste des résultats, appuyez sur ELESION.
- 11. Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.



NOTE :

La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : Germany +49, France +33).

- 12. Entrez près du champ de pays votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur **ELESION**.
- 13. Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte ELESION.
- 14. Appuyez sur Connecter immédiatement.
- 15. Le symbole **ELESION** et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile sont affichés en haut. Appuyez en bas sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** se connecte à l'application **Google Home**.

Cela peut nécessiter un peu de temps.

- 16. Appuyez en bas sur l'appareil de votre choix dans votre application ELESION.
- 17. Appuyez en bas sur AJOUTER UNE PIÈCE.
- 18. Sélectionnez-en une.
- 19. Confirmez la répartition des pièces en appuyant sur TERMINÉ.
- 20. Vous accédez à la vue des appareils ELESION de l'application Google Home.
- 21. L'appareil peut maintenant fonctionner avec la commande vocale.

Commandes vocales

Les téléviseurs et récepteurs vous permettent de changer de chaîne par commande vocale.

Action	Commande
Changer de chaîne avec le nom de la chaîne	Alexa, change la chaîne sur XXX pour <i>Nom de la chaîne</i> .
Changer de chaîne avec le numéro de chaîne	Alexa, change la chaîne de XXX pour la <i>Numéro de chaîne</i> .



NOTE :

Les commandes vocales sont données à titre indicatif.

IFTTT

L'IFTTT fonctionne sur le principe de "si X a lieu, alors Y se déclenche". Avec l'application IFTTT, les actions des autres applications prises en charge peuvent désormais être liées aux actions de l'application **ELESION**.

Connecter les applications

- 1. Installez l'application IFTTT sur votre appareil mobile.
- 2. Créez un compte IFTTT.
- 3. Ouvrez l'application IFTTT et connectez-vous.
- 4. Appuyez en bas sur Rechercher.
- 5. Dans la barre de recherche, saisissez Smart Life.
- 6. Dans la liste des appareils, appuyez sur l'onglet **Services** puis, dans la liste des applications, appuyez sur **Smart Life**.

- 7. Appuyez ensuite sur **Connect**. Vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion de l'application.
- 8. Connectez-vous avec votre compte **ELESION** (numéro de téléphone ou e-mail et mot de passe).
- 9. Appuyez sur Link Now.
- 10. Appuyez sur Autoriser.
- 11. Appuyez ensuite sur **Ouvrir**. L'application **ELESION** est ajoutée en tant qu'applet à l'application **IFTTT**.

Régler le déclencheur (Trigger)

- 1. Ouvrez l'application IFTTT.
- 2. Appuyez en bas à droite sur l'onglet My Applets.
- 3. Appuyez en haut à droite sur le symbole +.
- 4. Appuyez à nouveau sur le symbole +.
- 5. Appuyez sur Search Services. Saisissez Smart Life.
- 6. Appuyez sur l'application Smart Life dans la liste des applets trouvés.
- Créez le déclencheur (trigger) souhaité. Par exemple : l'alarme d'un capteur (déclencheur / X) peut entraîner l'allumage de votre radiateur soufflant (action conséquente / Y).



NOTE :

Notez que les appareils doivent être en ligne afin que l'application IFTTT les trouve et les reconnaisse.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Supprimez l'appareil de l'application.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.

L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation		5 V DC
Wifi	Standard	802.11b/g/n (2,4 GHz)
	Fréquence radio	2412 – 2472 MHz
	Puissance d'émission max.	15,79 dBm
Angle de rayonnement infrarouge		360°
Portée sans obstacle		jusqu'à 10 m
Dimensions		49 x 49 x 19 mm
Poids		47 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02 © REV5 – 19.03.2019 – BS//MF