MEDION[®] Powerline WLAN Adapter-Set

MEDION[®] LIFE[®] P85150 (MD 87320)



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1.	Hinw	eise zu dieser Anleitung	3
	1.1.	In dieser Anleitung verwendete	
		Symbole und Signalwörter	3
2.	Liefer	rumfang	5
3.	Bestii	mmungsgemäßer Gebrauch	5
4.	Siche	rheitshinweise	6
	4.1.	Betriebssicherheit	6
	4.2.	Elektromagnetische Verträglichkeit	8
	4.3.	Hinweise zur Konformität	9
	4.4.	Transport und Verpackung	9
5.	Syste	mvoraussetzungen	9
6.	Funkt	tionsweise	10
7.	Gerät	eübersicht	12
	7.1.	Powerline-WLAN-Adapter	12
	7.2.	Powerline-Adapter	13
8.	Mögli	iche LED-Anzeigen	14
	8.1.	Powerline-WLAN-Adapter	14
	8.2.	Tasten am Powerline-WLAN-Adapte	er.16
	8.3.	Powerline-Adapter	17
9.	Die Sl	ECURITY/RESET Taste	19
10.	Ansch	ıließen	20
	10.1.	Hinweise zur Stromverbindung	20
	10.2.	Verbindung mit einem	
		Netzwerkgerät	22

11.	Gerät	über WLAN mit dem Powerline-W	LAN-
	Adapt	er verbinden	23
	11.1.	Verbinden über WPS Taste	23
12.	Gerät	über Webinterface einrichten	24
	12.1.	Anmeldung am Webinterface	24
	12.2.	Konfigurations-Assistent	27
	12.3.	Konfiguration-WLAN	31
	12.4.	Powerline Einstellungen	34
	12.5.	WLAN Erweitert Sicherheit	37
	12.6.	WLAN Erweitert- Zugangsschutz	38
	12.7.	System	38
	12.8.	System Software Update	39
	12.9.	Status	40
	12.10.	Abmelden	40
13.	Power	line Netzwerkschlüssel ändern	40
14.	Weite	re Adapter im Powerline Netzwerk	2
	einbin	nden	42
15.	Power	line-Adapter aus dem Powerline	
	Netzw	verkentfernen	44
16.	Energ	iesparfunktion	44
17.	Werks	einstellungen	45
18.	Fehler	behebung	46
19.	Reinig	jung	49
20.	Entso	rgung	50
21.	Techn	ische Daten	51
22.	Impre	ssum	53

1. Hinweise zu dieser Anleitung



Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weiter geben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung und die Garantiekarte aus.

1.1. In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter



GEFAHR!

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!

WARNUNG!

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



VORSICHT!

Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!

ACHTUNG!

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!



HINWEIS!

Weiterführende Information für den Gebrauch des Geräts.



HINWEIS!

Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!



WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!

- Aufzählungspunkt/ Information über Ereignisse während der Bedienung
- Auszuführende Handlungsanweisung

2. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- 1 Powerline-Adapter
- 1 Powerline-WLAN-Adapter
- 2 RJ-45 Netzwerkkabel
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Powerline-Adapter dienen der Übertragung von Netzwerksignalen über an das Stromnetz angeschlossene Steckdosen. Der Powerline-WLAN-Adapter liefert darüberhinaus einen WLAN-Access Point zu Ihrem Netzwerk. Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt. Die Geräte sind nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplatzgeräten im Sinne §2 der Bildschirmarbeitsplatzverordnung geeignet

4. Sicherheitshinweise

4.1. Betriebssicherheit

- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Befolgen Sie auch die Gebrauchsanweisungen der Geräte, mit denen Sie den Powerline-Adapter verbinden.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf das Gerät oder in die nähere Umgebung. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- · Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit,

Tropf- und Spritzwasser fern. Vermeiden Sie Erschütterungen, Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung, um Betriebsstörungen zu verhindern. Die Betriebstemperatur beträgt 5° bis 35 °C.

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse der Geräte; sie enthalten keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Dies würde den Garantieanspruch beenden und möglicherweise zur Zerstörung des Gerätes führen.
- Powerline-Adapter in frei zugängliche Steckdosen Ihres Stromnetzes stecken, damit es bei Gefahr schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Warten Sie nach einem Transport solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat. Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

- Um statische Aufladungen zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht unter extrem trockenen Bedingungen betreiben.
- Unter Bedingungen mit elektrostatischer Entladung, kann es zu Fehlfunktionen des Gerätes kommen. In diesem Fall ist es erforderlich das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

4.2. Elektromagnetische Verträglichkeit

 Beim Anschluss müssen die Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) eingehalten werden. Halten Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (TV-Gerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.) ein, um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.

4.3. Hinweise zur Konformität

Hiermit erklärt die Medion AG, dass das Set MD 87320 bestehend aus zwei Geräten, mit den folgenden europäischen Anforderungen übereinstimmt:

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.

4.4. Transport und Verpackung

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, falls das Gerät verschickt werden muss.

5. Systemvoraussetzungen

Stellen Sie vor der Installation des Powerline-Adapters sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Mindestens zwei Wandsteckdosen (100-240 V~50/60 Hz).
- LAN Anschluss
- WLAN Adapter (wenn eine Netzwerkverbindung über WLAN erwünscht ist)

6. Funktionsweise

Mit den Powerline-Adaptern können Sie Ihr bestehendes LAN-Netzwerk über das vorhandene Stromnetz Ihres Haushalts, ohne weitere Kabel zu verlegen, erweitern.



Anwendungsbeispiel

Die beiden ausgelieferten Adapter sind bereits synchronisiert, die Verschlüsselung ist aktiviert und sie können ohne weitere Einrichtung Daten senden und empfangen. Auch weitere Powerline-Adapter können durch einfache Kabelverbindung ans Netzwerk angeschlossen werden.

Mit dem Powerline-WLAN-Adapter können sich andere Geräte drahtlos verbinden und so auf Ihr Netzwerk zugreifen siehe Kapitel 11 Gerät über WLAN mit dem Powerline-WLAN-Adapter verbinden" auf Seite 23. Durch die Verschlüsselungsfunktion können Sie ihr privates Powerline Netzwerk vor fremdem Zugriff schützen (siehe Kap. "13. Powerline Netzwerk verschlüsseln" auf Seite 42)

7. Geräteübersicht

7.1. Powerline-WLAN-Adapter



- 1) LED-Anzeigen **Power**, LAN1/LAN2, Powerline, WLAN/WPS; Tasten SECURITY, RESET und WPS
- 2) LAN 2: RJ-45 LAN-Anschluss
- 3) ON/OFF: Ein-/Ausschalter
- 4) LAN 1: RJ-45 LAN-Anschluss
- 5) Stromnetzanschluss-Stecker

7.2. Powerline-Adapter



- 1) Integrierte Steckdose
- 2) LED-Anzeigen **Power**, LAN und **Powerline**
- 3) Taste **SECURITY/RESET**: Verschlüsselung/Setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück
- 4) RJ-45 LAN-Anschluss
- 5) Stromnetzanschluss-Stecker

8. Mögliche LED-Anzeigen

8.1. Powerline-WLAN-Adapter

LED	Status	Bedeutung		
	Leuchtet grün	Der Adapter ist eingeschal- tet.		
Power	Blinkt grün	Adapter startet neu oder nimmt Sicherheitseinstel- lungen vor		
	Aus	Der Adapter wird nicht mit Strom versorgt.		
	Leuchtet grün	WLAN eingschaltet		
WLAN/ WPS	Blinkt grün	Daten werden übertragen		
○)	Leuchtet orange	WPS erfolgreich beendet		
	Blinkt orange	WPS aktiv		
	Aus	WLAN ausgeschaltet		

LED	Status	Bedeutung
LAN1/2	Leuchtet grün	LAN-Kabel ist angeschlos- sen, Adapter ist für Daten- übertragung bereit.
	Blinkt grün	Daten werden übertragen.
67	Aus	Der LAN-Anschluss ist nicht aktiv (kein LAN-Kabel an- geschlossen, Netzwerkge- rät aus).
	Leuchtet Grün	Ein weiterer Powerline-Ad- apter wurde im gleichen Netzwerk erkannt. Verbingungsgeschwindig- keit liegt bei > 40Mbit/sek
Power- line	ver- Leuchtet Orange	Verbingungsgeschwindig- keit liegt bei 20-40Mbit/ sek.
1	Leuchtet Rot	Verbingungsgeschwindig- keit liegt bei < 20Mbit/sek.
	Aus	Keine Verbindung zu ei- nem anderen Adapter oder keine Geräte mit gleichem Netzwerkschlüssel gefun- den.

8.2. Tasten am Powerline-WLAN-Adapter

Funktion	Taste	Beschreibung
Netzwerk verlassen & zufälligen KEY gene- rieren	Security	12 Sekunden lang drü- cken, dann geht die PO- WER LED kurz aus- und an.
In vor- handenes Netzwerk einbinden	Security	2-3 Sekunden lang drü- cken, dann blinkt die POWER LED für 2 Minu- ten.
Setzt den Adap- ter auf die Werksein- stellungen zurück.	Reset	5 Sekunden drücken, bis die WLAN/WPS LED orange blinkt. Dann star- tet das Gerät neu.
WPS PBC starten	WPS	2-3 Sekunden lang drü- cken, dann blinkt die WLAN/WPS LED für 2 Minuten orange.
WiFi AUS/ AN	WPS	10 Sekunden drücken, bis die WLAN/WPS LED ausgeht

8.3. Powerline-Adapter

LED	Status	Bedeutung		
	Leuchtet grün	Der Adapter ist eingeschaltet.		
	Blinkt grün	Adapter startet neu oder nimmt Sicherheitseinstellun- gen vor		
Power	Blinkt alle 15 Sekun- den grün (andere LED-An- zeigen sind aus)	Der Adapter ist in Bereitschaft (Standby).		
	Aus	Der Adapter wird nicht mit Strom versorgt.		
	Leuchtet grün	LAN-Kabel ist angeschlossen, Adapter ist für Datenübertra- gung bereit.		
Å	Blinkt grün	Daten werden übertragen.		
	Aus	Der LAN-Anschluss ist nicht aktiv (kein LAN-Kabel ange- schlossen, Netzwerkgerät aus).		

LED	Status	Bedeutung		
Devuer	Leuchtet Grün	Ein weiterer Powerline-Adap- ter wurde im gleichen Netz- werk erkannt. Verbingungsgeschwindigkeit liegt bei > 40Mbit/sek		
line	Leuchtet Orange	Verbingungsgeschwindigkeit liegt bei 20-40Mbit/sek		
<u>ل</u> ل	Leuchtet Rot	Verbingungsgeschwindigkeit liegt bei < 20Mbit/sek.		
	Aus	Keine Verbindung zu einem anderen Adapter oder kei- ne Geräte mit gleichem Netz- werkschlüssel gefunden.		

9. Die SECURITY/RESET Taste

Die **SECURITY/RESET** am Powerline-Adapter hat drei verschieden Funktionen, je nachdem, wie lange sie gedrückt wird:

Funktion	Taste	Beschreibung
Netzwerk verlassen & zufälligen KEY gene- rieren	Security/ Reset	5-8 Sekunden lang drü- cken, dann geht die PO- WER LED kurz aus- und an.
In vor- handenes Netzwerk einbinden	Security/ Reset	1-2 Sekunden lang drü- cken, dann blinkt die PO- WER LED für 2 Minuten.
Reset	Security/ Reset	10-15 Sekunden lang drücken, dann geht die POWER LED kurz aus- und an.

10. Anschließen

Um ein Netzwerk aus Powerline-Adaptern herzustellen, müssen immer mindestens zwei Adapter für die Datenübertragung angeschlossen werden.

Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten: Die direkte Verbindung zwischen zwei netzwerkfähigen Geräten (davon ein Gerät drahtlos verbunden oder über den LAN-Anschluss) oder die Verbindung zwischen einem netzwerkfähigem Gerät und einem Router (zum Internet).

 Schließen Sie den Powerline-Adapter an eine Wandsteckdose (100-240 V~50/60 Hz) in der Nähe des netzwerkfähigen Gerätes an.



HINWEIS

Um einen ständigen Zugriff auf ein bestehendes LAN-Netzwerk gewährleisten zu können, ist es erforderlich die Powerline-Adapter dauerhaft mit Strom zu versorgen.

10.1. Hinweise zur Stromverbindung



HINWEIS

Schließen Sie die Powerline-Adapter direkt an die Wandsteckdose und nicht an einem Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen an, da diese die Übertragungsqualität negativ beeinflussen können. Sie können über die integrierte Steckdose des Powerline-Adapters andere Geräte betreiben.

 Schließen Sie den Powerline-Adapter möglichst an eine einzelne Steckdose an.





HINWEIS

Falls nach dem Anschluss der Adapter an die Computer keine Verbindung zustande kommt, versuchen Sie den Anschluss über eine andere Steckdose.

Bitte beachten Sie, dass die Datenübertragung von der Auslastung und Qualität Ihres Stromnetzes abhängt:

- Die Datenübertragung verlangsamt sich je länger die Stromleitung zwischen beiden Powerline-Adaptern ist.
- Je nach Auslastung des Stromnetzes kann die Geschwindigigkeit der Datenübertragung variieren oder sogar unterbrochen werden.
- Bei älteren Stromnetzen, die nicht dem heutigen Stand der Technik entsprechen, ist die Datenübertragung ggf. etwas langsamer.

10.2. Verbindung mit einem Netzwerkgerät

Um zwei Netzwerkgeräte wie z. B. einen PC und einen Router innerhalb eines Netzwerkes mit dem Powerline-Adapter zu verbinden, muss ein Gerät über ein LAN-Kabel (RJ-45) mit dem Powerline-Adapter verbunden werden und das andere Gerät drahtlos oder ebenfalls über ein LAN-Kabel (RJ-45) mit dem Powerline-WLAN-Adapter.



Anschlussbeispiel

- Verbinden Sie das mitgelieferte LAN-Kabel (RJ-45) mit dem LAN-Anschluss des Powerline-Adapters und dem LAN-Anschluss des Routers.
- Verbinden Sie gegebenenfalls den LAN-Anschluss des Computers über das zweite mitgelieferte LAN-Kabel (RJ-45) mit dem LAN-Anschluss des Powerline-WLAN-Adapters oder verbinden Sie den Computer später drahtlos mit dem Powerline-WLAN-Adapter,

sobald dieser ins Netzwerk eingebunden ist.

- Schließen Sie die Powerline-Adapter jeweils an eine möglichst einzelne Steckdose an.
- Schalten Sie Computer und Router ein.

Die Einrichtung ist erfolgreich, wenn die LED-Anzeigen **Power** und **Powerline** an den beiden Powerline-Adaptern leuchten.

11. Gerät über WLAN mit dem Powerline-WLAN-Adapter verbinden

11.1. Verbinden über WPS Taste

Um ein Gerät über WPS anzumelden gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die WPS Taste für ca. 2-3 Sekunden an Ihrem Powerline-WLAN-Adapter. Die WPS Anzeige beginnt orange zu blinken.
- Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS Taste an Ihrem Endgerät. Verwenden Sie z.B. einen Computer ab Windows 7, verbinden Sie sich einfach mit dem WLAN Netzwerk "Powerline -WLAN".
- Wurde die WLAN Verschlüsselung erfolgreich beendet, leuchtet die WPS Anzeige orange.

11.1.1. Manuell verbinden

Um ein Gerät manuell zu verbinden gehen Sie wie folgt vor:

SSID (Netzwerkname): Powerline-WLAN Passwort: XXXXXXXX (9 mal X)



HINWEIS!

Bitte ändern Sie das Standardpasswort auf der Web Oberfläche des Powerline-WLAN Adapters.

12. Gerät über Webinterface einrichten

12.1. Anmeldung am Webinterface

Es gibt mehrere Möglichkeit das Webinterface zu öffnen:

Über den Netzwerknamen

Um das Webinterface über das Netzwerk zu erreichen, muss bereits eine Powerline Netzwerverbindung zwischen Powerline- / WLAN Powerline - Adapter bestehen und der Powerline-Adapter muss an einen Router angeschlossen sein.

- Nun können Sie Ihren PC / Notebook per Netzwerkkabel oder WLAN mit dem WLAN-Powerline-Adapter verbinden.
- Öffnen Sie den Webrowser an einem Computer

und geben Sie in die Adresszeile: "wlan.powerline" ein.

 Geben Sie im Anmeldefenster das Passwort f
ür das Webinterface ein.

p= Passwort:	
A Bitte Passwort eintragen.	



HINWEIS:

- Das Passwort lautet im Auslieferungszustand "admin".
- Stellen Sie die Sprache f
 ür das Webinterface in der oberen rechten Ecke des Bildschirms ein.
- Klicken Sie abschließend auf LOGIN. Es erscheint die Startseite des Webinterface.

Über die Not-IP-Adresse

Falls keine Verbindung zwischen dem Powerline-Adapter und einem Router zu besteht, können Sie über die NOT IP Adresse auf das Webinterface zugreifen.

- Verbinden Sie Ihren PC / Notebook mit dem WLAN-Powerline-Adapter über das WLAN oder das Netzwerkkabel.
- Geben Sie nun Ihrem PC / Notebok eine feste IP Adresse aus dem Bereich 192.168.33.2
 -192.168.33.254 (z.B. 192.168.33.2).
- Öffnen Sie den Webrowser an einem Computer und geben Sie in die Adresszeile die IP-Adresse http://192.168.33.1 ein und folgen den Anweisungen.

12.2. Konfigurations-Assistent

12.2.1. Assistent

Am einfachsten nehmen Sie die grundlegenden Einstellungen über den Assistenten vor.

Um den Assistenten auszuführen, klicken Sie im Menü Konfiguration auf Assistent:

indulations	LINBICHTURGSASSISTURT			
ILAN	Der Envichtungsassistent fühlt Biven das Gerät Schritt für Schritt einzurichten.			
teer for	+ Schritt 1: Zugerppsssort für Gesit andere			
	 Schritt 2: VICAH envichter 			
AN .	 Schritt 3: WLAN Verschlasselung enrichten. 			
	Schritt 4: Spricherr und Beenden			

 Der Assistent verläuft über 4 Schritte. Klicken Sie auf Weiter, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

12.2.2. Zugangspasswort für Gerät ändern

Hier können Sie ein Passwort vergeben, um den Zugang um Webinterface zu beschränken.

CALIFORNIA DE S	CONTRACT STRE	(1M 51)	ctry America	18
Andreas -				
	The Daniel Phase	ot des liandes ist attent	in it htps:// algorith	r, and anglighter, and maps
Rogardine.				
1.10	ADMON			
	Bendermann	atten		
	Rosen Parsant	40.000		
	Factoria State	******		
	Bele		Charlotters	Attendent



HINWEIS:

Das Passwort lautet im Auslieferungszustand "admin". Um ausreichenden Schutz für Ihr Netzwerk zu gewährleisten, sollten Sie hier ein anderes Passwort vergeben.

- Wenn Sie kein anderes Passwort vergeben wollen, klicken Sie auf Überspringen.
- Nachdem Sie ein neues Passwort vergeben haben, klicken Sie auf Weiter, um zur nächsten Seite zu gelangen.



12.2.3. WLAN-Netzwerk einrichten

Auf dieser Seite können Sie die Einstellungen des drahtlosen Netzwerkadapters Ihres Powerline Adapters konfigurieren.

Wlan einschalten

Hier schalten Sie das WLAM-Netzwerk des Powerline-Adapters ein oder aus.

Name WLAN Netz (SSID)

Der Name des WLAN-Netzwerkes (SSID) darf bis zu 32 Zeichen lang sein und kann Buchstaben, Zahlen und Unterstriche oder Kombinationen aus diesen beinhalten. Groß- und Kleinschreibung wird dabei berücksichtigt.

SSID Sichtbarkeit

- Wenn Sie SICHTBAR auswählen, ist die SSID f
 ür andere WLAN-Ger
 äte Sichtbar.
- Wenn Sie NICHT SICHTBAR auswählen, wird die SSID nicht mit übertragen und muss anderen WLAN-Geräten vor dem Verbindungsaufbau bekannt sein.

• Land

Wählen Sie hier das Land aus, in dem Sie den Powerline-Adapter betreiben.

• 802.11 Modus

Wählen Sie hier den geeigneten WLAN-Modus für Ihr WLAN-Netzwerk. Die Standardeinstellung ist Mixed 802.11b/g/n.

Bandbreite

Für alle 802.11 WLAN-Modus, die kompatibel zu 802.11n sind, können Sie hier die Bandbreite manuell einstellen.

WLAN Kanal

Stellen Sie hier den WLAN Kanal ein, auf dem der Powerline Adapter sein WLAN-Netzwerk ausstrahlen soll. Die Standardeinstellung ist **AUTOSCAN**. In dieser Einstellung sucht der Powerline Adapter automatisch nach dem besten WLAN-Kanal. Nachdem Sie die WLAN-Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **WEITER**:

12.2.4. WLAN-Verschlüsselung

Der WLAN-Router des Powerline Adapters unterstützt die Verschlüsselungsstandards WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK und WPA/WPA2-PSK.

- Wenn Sie keine Verschlüsselung verwenden wollen, wählen Sie die Einstellung KEINE (nicht empfohlen).
- Geben Sie f
 ür jede Verschl
 üsselung den entsprechenden Verschl
 üsselungsalgorithmus (TKIP ode-RAES) und einenNetzwerkschl
 üssel ein.
- Nachdem Sie die Netzwerkverschlüsselung abgeschlossen haben, klicken sie auf WEITER:

12.2.5. Speichern und Beenden

Auf dieser Seite sehen Sie die Konfiguration des Powerline Adapters. Wenn Sie Einstellungen verändern möchten, klicken Sie auf **ZURÜCK**. Klicken Sie auf **BE-ENDEN**, um die Einstellungen zu übernehmen und den Assistenten zu beenden.



12.3. Konfiguration-WLAN

12.3.1. WLAN-Grundeinstellungen

Hier können Sie die Einstellungen für das WLAN-Netzwerk anpassen.



12.3.2. WLAN einschalten

WLAN-Netzwerk ein-oder ausschalten.

12.3.3. Name WLAN-Netz (SSID)

Der Name des WLAN-Netzwerkes (SSID) darf bis zu 32 Zeichen lang sein und kann Buchstaben, Zahlen und Unterstriche oder Kombinationen aus diesen beinhalten. Groß- und Kleinschreibung wird dabei berücksichtigt.

12.3.4. Verschlüsselung

Der WLAN-Router des Powerline Adapters unterstützt die Verschlüsselungsstandards WEP, WPA-PSK-WPA2-PSK und WPA/WPA2-PSK.

Wenn Sie keine Verschlüsselung wollen, wählen Sie die Einstellung **KEINE** (nicht empfohlen).

12.3.5. Passwort

Vergeben Sie hier einen Netzwerkschlüssel.

12.3.6. Schlüssel anzeigen

Zeigt den Netzwerkschlüssel im Webinterface an.

 Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken sie auf OK.

12.3.7. WPS

Über die WPS-Funktion (WiFi-Protected-Setup) können Sie einen WLAN-Client ohne Angabe von SSID, verschlüsselung und Passwort zum Netzwwerk hinzufügen. Zur Verbindung muss dann lediglich die WPS-Taste am Powerline Adapter gedrückt werden und am WLAN-Client bestätigt werden. Um diese Funktion verwenden zu können, muss der WLAN-Client WPS unterstützen.

12.3.8. WPS einschalten

Hier schalten Sie die WPS-Funktion ein-oder aus.

12.3.9. WPA Modus

Hier zeigen Sie die aktuelle WPA-Verschlüselung an.



HINWEIS!

Wenn Sie die WPS-Funktion einschalten, müssen Die eine der Verschlüsselungen WPA-PSK, WPA2-PSK oder WPA/WPA2-PSK verwenden und die SSID muss übertragen werden.

Die WPS-Funktion kann über PBC,PIN und AP-PIN ausgeführt werden.

12.3.10. PBCMODE

- Wählen Sie PBC aus dem WPS-Menü und klicken Sie anschließend den PBC Button auf der WPS-Seite oder drücken Sie die WPS-Taste am Powerline-WLAN Adapter, um die WPS-Verbindung herzustellen.
- Drücken Sie anschließend innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste am WLAN-Client oder bestätigen Sie die WPS-Verbindung über das Einstellmenü des WLAN-Clients, um die Verbindung abzuschließen. Nachdem die Netzwerkverbindung über WPS hergestellt wurde erscheint folgende Seite und der

WLAN-Client ist mit dem WLAN-Netzwerk des Powerline-Adapters verbunden.

 Klicken Sie auf ÜBERNEHMEN, um die Einrichtung abzuschließen.

12.3.11. PIN Mode

Wählen Sie PIN aus dem WPS-Menü und geben Sie den PIN (Zahlencode) des WLAN-Clients auf der WPS-Seite ein. Klicken Sie anschließend innerhalb von 2 Minuten auf die PIN-Schaltfläche im Einstellmenü des WLAN-Clients, um die Verbindung über WPS herzustellen.

12.3.12. AP-PIN Mode

Wählen Sie AP-PIN aus dem WPS-Menü und geben Sie den AP-PIN (Zahlencode) des WLAN-Clients auf der WPS-Seite ein. Klicken Sie anschließend innerhalb von 2 Minuten auf die PIN-Schaltfläche im Einstellmenü des WLAN-Clients, um die Verbindung über WPS herzustellen.

12.4. Powerline Einstellungen

Auf dieser Seite sehen Sie alle Informationen (Gerätename, MAC-Adresse, Netzwerkschlüssel und Netzwerkname) zum Powerline Wlan Adapter und der daran angemeldeten Clients.

- Klicken Sie auf AKTUALISIEREN, um die Ansicht zu aktualisieren.
- Klicken Sie auf GERÄT HINZUFÜGEN, um ein neu-

es Gerät zum Powerline Netzwerk hinzuzufügen.

 Geben Sie anschließend die Geräteinformationen ein und klicken Sie auf ÜBERNEHMEN, um das Gerät dem Netzwerk hinzuzufügen.

12.4.1. LAN Einstellungen

Hier sehen Sie die Informationen zum LAN-Anschluss des Powerline-Adapters.

Im Feld **IP-ADRESSE** können Sie eine andere IP-Adresse für den LAN-Netzwerkadapter des Powerline-Adapters vergeben.

12.4.2. WLAN Einstellungen

Hier können Sie die erweiterten Einstellungen für den WLAN-Adapter des Powerline-Adapters vornehmen.

12.4.3. Name WLAN Netz (SSID)

Der Name des WLAN-Netzwerkes (SSID) darf bis zu 32 Zeichen lang sein und kann Buchstaben, Zahlen und Unterstriche oder Kombinationen aus diesen beinhalten. Groß- und Kleinschreibung wird dabei berücksichtigt.

12.4.4. Status Netzwerkname

- Wenn Sie SICHTBAR auswählen, ist die SSID für andere WLAN-Geräte sichtbar.
- Wenn Sie NICHT SICHTBAR auswählen, wird die SSID nicht mit übertragen und muss anderen WLAN-Geräten vor dem Verbindungsaufbau bekannt sein.

12.4.5. Übertragungsrate

 Stellen Sie hier die WLAN-Übertragungsrate ein. Die Standardeinstellung ist AUTO.

12.4.6. Übertragungsleistung

Stellen Sie hier eine Übertragungsleistung von 100%, 80%, 60%, 40%, oder 20% ein.

12.4.7. Trennung der Nutzer

Wenn Sie diese Funktion einschalten, können Clients, die am WLAN-Netzwerk angemeldet sind, nicht untereinander kommunizieren.

 Stellen Sie die Funktion auf AUS, damit die Clients auch untereinander im Netzwerk kommunizieren können.

12.4.8. WMM aktivieren (WLA QoS)

Diese Funktion ist nicht verfügbar.

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, übernimmt der Powerline-WLAN-Adapter die WMM-Prioritäten vom Router. Bei aktiviertem WMM wird das Streaming von Multimediainhalten optimiert.

12.4.9. Max. zulässige Endgeräte

Geben Sie hier eine Zahl von 1 – 32 für die maximale Anzahl der Clients an, die sich am Powerline-WLAN-Adapter anmelden können.

12.5. WLAN Erweitert Sicherheit

12.5.1. WLAN-Verschlüsselung

Der WLAN-Router des Powerline Adapters unterstützt die Verschlüsselungsstandards WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK und WPA/WPA2-PSK.

Wenn Sie keine Verschlüsselung verwenden wollen, wählen Sie die Einstellung **KEINE** (nicht empfohlen).

12.6. WLAN Erweitert-Zugangsschutz

12.6.1. Hinzufügen

Hier können Sie einen Client zur Liste hinzufügen.

 Geben Sie anschließend die MAC-Adresse und eine Beschreibung für den Client ein und klicken Sie auf OK, um den Client zur Liste hinzuzufügen.

12.7. System

12.7.1. System Passwort

Hier können Sie ein neues Passwort für den Zugang zum Webinterface des Powerline-Adapters vergeben.

12.7.2. System Neustart/Rücksetzen

- Neustart
- Klicken Sie auf die Schaltfläche NEUSTART, um den Powerline-Adapter neu zu starten (Empfohlen bei Systemabsturz/Fehlfunktion)
- Wiederherstellung
- Klicken Sie auf die Schaltfläche WIEDERHER-STELLUNG, um den Powerline-Adapter auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und neu zu starten (Empfohlen bei Systemabsturz/Fehlfunktion und Verlust des Passwortes).



HINWEIS:

Nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen sind alle Einstellungen und Passwörter gelöscht und müssen neu vergeben werden.

12.8. System Software Update

- Wenn Sie von unserem Service ein Software Update erhalten haben, speichern Sie es auf Ihrem Computer.
- Klicken Sie anschließend auf DURCHSUCHEN, um das Software Update von Ihrem Computer aus zu laden und zu installieren.
- Wenn Ihre Einstellungen nach dem Software Update erhalten bleiben sollen, entfernen Sie den Haken neben dem Eintrag EINSTELLUNGEN LÖSCHEN.
- Klicken Sie auf OK, um die Installation zu starten.



ACHTUNG

Drücken Sie während eines Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen oder eines Software Updates niemals die Taste **RESET** am Powerline-Adapter. Dies führt zu einem Systemausfall und somit zur Zerstörung des Powerline-Adapters!

12.9. Status

Hier werden Ihnen alle Informationen zu den Anschlüssen und zur WLAN-Konfiguration des Powerline-Adapters angezeigt.

12.10. Abmelden

Wenn Sie das Webinterface nicht mehr verwenden, melden Sie sich über diesen Eintrag vom Webinterface ab.

13. Powerline Netzwerkschlüssel ändern



HINWEIS

Im Auslieferungszustand sind beide Powerline-Adapter gepaart und die Datenübertragung ist standardmäßig verschlüsselt. Das Powerline-Netzwerk ist so schon bei der Inbetriebnahme mit einen einzigartigen Netzwerkschlüssel gesichert.

Die Änderung des Netzwerkschlüssels ist z. B. angebracht, wenn es Sicherheitsbedenken gibt oder wenn aus einem größeren Netzwerk zwei oder mehr kleine gemacht werden sollen.

f

HINWEIS

Für diesen Vorgang ist es sinnvoll, alle Adapter, die den neuen Powerline Netzwerkschlüssel erhalten sollen, nebeneinander in eine Mehrfachsteckdose zu stecken.

Beide Powerline-Adapter sind angeschlossen und betriebsbereit. Die **POWER**-LED leuchtet.

Dieser Schritt, ist an jedem Adapter im Powerline Netzwerk auszuführen.

Drücken Sie am WLAN Powerline-Adapter die Taste SECURITY für 12 Sek. oder am Powerline-Adapter die Taste SECURITY/RESET für ca. 5 – 8 Sekunden.

Das Gerät wird zurückgesetzt und startet neu. Alle LED-Anzeigen erlischen kurz. Dieser Powerline Adapter hat nun einen zufälligen, einzigartigen Netzwerkschlüssel generiert.

Drücken Sie am WLAN Powerline-Adapter die Taste SECURITY erneut für ca. 2-3 Sekunden oder die Taste SECURITY/RESET am Powerline-Adapter für ca. 1-2 Sek.

Die Power-LED blinkt grün.

Drücken Sie am WLAN Powerline-Adapter die Taste SECURITY erneut für ca. 2-3 Sekunden oder die Taste SECURITY/RESET am Powerline-Adapter für ca. 1-2 Sek. am zweiten Powerline-Adapter. Die Power-LED blinkt grün. Wenn sowohl die **POWER** - als auch die **POWER** -**LINE** -LED dauerhaft grün leuchten, ist die Verschlüsselung erfolgreich abgeschlossen.

14. Weitere Adapter im Powerline Netzwerk einbinden



HINWEIS

Für diesen Vorgang ist es sinnvoll, alle Adapter, die den neuen Netzwerkschlüssel erhalten sollen, nebeneinander in eine Mehrfachsteckdose zu stecken.

Für jeden weiteren Powerline-Adapter, der den neuen Netzwerkschlüssel erhalten soll, verfahren Sie wie folgt:

Alle zu konfigurierenden Powerline-Adapter sind angeschlossen und betriebsbereit. Die **POWER**-LED leuchtet.

- Schließen Sie den Adapter, mit dem das bestehende Netzwerk erweitert werden soll, an eine Steckdose an. Die **POWER**-LED leuchtet.
- Drücken Sie am WLAN Powerline-Adapter die Taste SECURITY für 12 Sek. oder am Powerline-Adapter die Taste SECURITY/RESET für ca. 5 – 8 Sekunden.

Das Gerät wird zurückgesetzt und startet neu. Alle LED-Anzeigen erlischen kurz. Dieser Powerline Adapter hat nun einen zufälligen, einzigartigen Netzwerkschlüssel generiert.

Drücken Sie am WLAN Powerline-Adapter die Taste SECURITY erneut für ca. 2-3 Sekunden oder die Taste SECURITY/RESET am Powerline-Adapter für ca. 1-2 Sek.

Die Power-LED blinkt grün.

Drücken Sie am WLAN Powerline-Adapter die Taste SECURITY erneut für ca. 2-3 Sekunden oder die Taste SECURITY/RESET am Powerline-Adapter für ca. 1-2 Sek. am Adapter,der sich im bestehenden Netzwerk bereits befindet.

Die Power-LED blinkt grün.

Wenn an allen Powerline-Adaptern sowohl die **PO**-**WER** - als auch die **POWERLINE**-LED dauerhaft grün leuchten, ist die Erweiterung sowie Verschlüsselung erfolgreich abgeschlossen.



HINWEIS

Gehen Sie für jeden weiteren Powerline-Adapter wie oben beschrieben vor.

15. Powerline-Adapter aus dem Powerline Netzwerk entfernen

Wenn Sie einen Powerline-Adapter aus dem bestehenden Netzwerk entfernen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie am WLAN Powerline-Adapter die Taste SECURITY für 12 Sek. oder am Powerline-Adapter die Taste SECURITY/RESET für ca. 5 – 8 Sekunden.

Alle LEDs erlischen kurz, das Gerät startet neu. Dieser Powerline Adapter hat nun einen zufälligen, einzigartigen Netzwerkschlüssel generiert und befindet sich daher nicht mehr im Powerline Netzwerk.

Die **POWERLINE**-LED leuchtet nicht mehr.

16. Energiesparfunktion

Werden die Netzwerkgeräte ausgeschaltet und keine Daten mehr übermittelt, schalten die Powerline-Adapter nach ca. einer Minute in den Standby-Betrieb. Dabei blinkt die Power-Anzeige.

Werden die Netzwerkgeräte wieder eingeschaltet, werden auch die Powerline-Adapter gestartet.

17. Werkseinstellungen

Die beiden Powerline-Adapter, die Sie im Set erworben haben, sind bei Auslieferung bereits gepaart. Durch Ändern des Powerline Netzwerkschlüssels oder Trennen einzelner Adapter aus dem Powerline Netzwerk erlischt diese Voreinstellung.

So stellen Sie die Werkseinstellung wieder her:

Drücken Sie am WLAN Powerline-Adapter die Taste RESET für 5 Sek. oder am Powerline-Adapter die Taste SECURITY/RESET für ca. 10 – 15 Sekunden.

Alle LED-Anzeigen erlischen kurz. Das Gerät wird zurückgesetzt und startet neu. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn die Power-LED konstant leuchtet.

18. Fehlerbehebung

Sollten Störungen auftreten, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem selbst beheben können. Die folgende Übersicht kann Ihnen dabei helfen.



ACHTUNG

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service-Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Problem	Mögliche Ur- sache	Behebung
Die	Ist der Pow-	Stecken Sie den
POWER-	erline-Adap-	Powerline-Ad-
LED leuch-	ter richtig am	apter ggf. ein-
tet nicht	Stromnetz ange-	mal aus und wie-
	schlossen?	der ein.

Problem	Mögliche Ur- sache		Behebung
Die L A N - LED leuch- tet nicht	Ist das LAN-Ka- bel (RJ-45) rich- tig am Adapter und am Compu- ter bzw. Router angeschlossen?	▲	Überprüfen Sie ggf. die LAN-Kar- te und/oder DSL- Verbindung Ihres Computers.
	lst der Compu- ter/der Router eingeschaltet?	•	Netzwerkgeräte einschalten.
Die POWER- LINE-LED leuchtet nicht	Es besteht keine Verbindung zwi- schen den Pow- erline-Adaptern.		
	 Möglicher- weise sind die verwen- deten Steck- dosen nicht geeignet, um eine Power- line-Verbin- dung herzu- stellen. 	•	Versuchen Sie es mit anderen Steckdosen.

Problem	Mögliche Ur- sache	Behebung
	 Eventuell sind die Ad- apter nicht synchroni- siert. 	 Sie können testen, ob sich die Adapter im selben Netzwerk befinden: Stecken Sie dazu die beiden Adap- ter in die neben- einander liegen- den Steckdosen einer Mehrfach- steckdose. Wenn nun keine Powerline-LED aufleuchtet, be- finden sich die Adapter nicht im selben Netzwerk. Führen Sie in die- sem Fall einen Reset an allen Adaptern durch, wie unter "17. Werkseinstellun- gen" auf Seite 45" beschrie- ben.

19. Reinigung

- Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Powerline-Adapter und alle Verbindungskabel.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, fusselfreien Tuch.

Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um das Gerät zu transportieren.



ACHTUNG!

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes.

20. Entsorgung

Verpackung



Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Gerät



Werfen Sie Ihr Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll! Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

21. Technische Daten

Modell: MD 87320 (Set mit 2 Geräten)

MD 87319 (WLAN Adapter)

Eingangsspannung: Stromverbrauch: Anschlüsse: WLAN:	100 – 240 V~50/60 Hz, 0,15 A < 6 W Betrieb 2 x Ethernet (LAN) 100Mbit/s IEEE802.11b/g/n
MD 87309 (Adapter)	
Eingangsspannung: Ausgangsspannung	100 – 240 V~50/60 Hz, 0,1 A
(integrierte Steckdose):	100 - 240 V~/ Maximalbelastung 16 A
Stromverbrauch:	< 3 W Betrieb < 0,5 W Standby-Modus
Anschlüsse: Übertragungs-	1 x Ethernet (LAN) 100Mbit/s
geschwindigkeit: Powerline AV-Standard: Protokoll	bis 500 Mbit/s. 128-bit AES-Verschlüsselung HomePlug AV, kompatibel zu IEEE P1901, kompatibel zu 200 und 500 Mbit/s Powerline Ad- aptern, Koexistent zu Home- Plug 1.0

Umgebungsbedingungen

Temperatur (Betrieb)5°C-35°CLuftfeuchtigkeit10%-90%, nicht
kondensierend(Betrieb)10%-90%, nicht
kondensierendAbmessungenPowerline AdapterPowerline Adapter61 x 116 x 86 mmPowerline WLAN Adapter61 x 106 x 86 mmGewicht (pro Adapter)ca. 183 g

22. Impressum

Copyright © 2014 Alle Rechte vorbehalten. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten Das Copyright liegt bei der Firma:



Medion AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal www. medionservice.de zum Download zur Verfügung. Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.



MTC - Medion Technologie Center Freiherr-vom-Stein-Straße 131 45473 Mülheim / Ruhr Deutschland

> Hotline: 01805 - 633 466 Fax: 01805 - 654 654

(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min)

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medionservice.de

www.medion.de