

Tipps und Trick für nachgefüllte Tintenpatronen

Wir (oder Sie selbst) haben Ihre Tintenpatrone(n) ordentlich gereinigt, überprüft und fachgerecht nachgefüllt.

Oder Sie haben eine neue, hochwertige, fertige Refillpatrone bei uns gekauft.

Sollten Sie Probleme beim Drucken haben, finden Sie hier Möglichkeiten zur einfachen Lösung.

Streifiger Ausdruck:

Wischen Sie den Druckkopf langsam und vorsichtig mit einem Stück Küchenrolle oder Papiertaschentuch ab. Wiederholen Sie den Vorgang bis sich drei etwa gleich lange und gleich breite Streifen bzw. gleich große Punkte auf dem Papier bilden. Die Wirkung verbessert sich, wenn Sie das Papier leicht mit warmem Wasser anfeuchten.

Achtung: keine Lösungsmittel verwenden!

Sollte der Ausdruck dann noch nicht in Ordnung sein, stellen Sie die Patrone für ca. 20 Sekunden in eine Schale mit lauwarmem Wasser, so dass die Düsen ca. 2 – 5 mm tief eintauchen. Wischen Sie den Druckkopf ab und versuchen Sie es erneut.



Starten Sie nach dem Einsetzen in den Drucker auch das Düsenreinigungsprogramm.

Zum „auswaschen“ von verunreinigten Düsen (die Farben sind vielleicht unten etwas zusammen gelaufen) drucken Sie bei Bedarf mehrmals das Blatt „**Testausdruck (alle Drucker, alle Patronen) nur rein cyan, magenta, yellow**“ in höchster Auflösung (Einstellung mind. auf „optimal“ od. „besser“). Sie finden dieses Testblatt als PDF Datei bei uns auf www.ok4you.at unter „Refillanleitungen, Testseiten“.

Die Patrone wird vom Drucker nicht erkannt:

Reinigen Sie vorsichtig die Kontakte an der Rückseite mit einem Taschentuch. Eventuell dazu eine paar Tropfen Spiritus verwenden. Überprüfen und reinigen Sie so auch vorsichtig die Kontakte im Drucker. Unbedingt vorher vom Drucker den Netzstecker (das Stromkabel) abziehen! Bei einigen Druckermodellen müssen Sie eventuell die Patrone „resetten“ damit der Tintenstand wieder voll anzeigt.

Die Anleitung dazu finden Sie ebenfalls auf www.ok4you.at > **Refillanleitungen**. Sie bekommen dieses Infoblatt auch in unseren **ok4you-Druckertankstellen®**.

Lagerung:

Tintenpatronen immer senkrecht mit den Düsen nach unten, kühl, dunkel und trocken lagern. Am Besten sind Tintenpatronen im Drucker aufgehoben.

Wenn Sie weitere Informationen oder Hilfe benötigen, können Sie sich gerne jederzeit wieder an uns wenden.

© **ok4you-Druckertankstellen®**

...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. : +43 / 6214 / 20383, E-Mail: ok4you@sbg.at

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: www.ok4you.at + www.ok4you.de

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. Unsere Nachfülltinten und fertigen Tintenpatronen sind keine original Herstellerprodukte, jedoch bestens für die genannten Druckertypen geeignet. Das Refillen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote auch unseren Internetseiten www.ok4you.at + www.ok4you.de.