

NACHFÜLLANLEITUNG

für LEXMARK® No 1 u. 33, 35



Max. Füllmengen, gültig bei fast vollständig leerer Farbkammer: pro Farbe (cyan, magenta, yellow) max. etwa 5 ml.

Diese Tintenpatronen niemals ganz leer drucken. Immer nachfüllen bevor sie ganz leer werden bzw. spätestens wenn der Drucker „fast leer“ meldet.

Dann können die Patronen auch nicht leicht vertrocknen oder die Düsen verbrennen! Elektronik, Druckköpfe und Düsen immer fettfrei, sauber und trocken halten.

Wenn Sie das Lexmark® Etikett abgezogen haben, sehen Sie sofort die originalen Befüllungslöcher für jede Farbe. Diese müssen Sie eventuell etwas erweitern (aufbohren). Achten Sie auf die Anordnung der Farben, siehe Abbildungen oben!

Ziehen Sie mit der Spritze und der 25 mm Nadel max. 4 – 5 ml Tinten auf. Stechen Sie mit der Nadel in das jeweils richtige Loch, fast bis ganz nach unten, und füllen Sie ganz langsam die Tinte nach. Halten Sie dabei die Patrone leicht schräg, so dass eventuell überlaufende Tinte nicht in ein anderes Farbloch rinnt, sondern höchstens außen am Patronengehäuse runter tropft.

Wenn die Tinte im Befüllungsloch oben ansteht, ist es schon zu viel! Ziehen Sie in dem Fall wieder 1 – 2 ml Tinte ab und geben Sie diese einfach zurück in die Flasche.

Die Patronen gut abwischen und etwa 30 Minuten ruhig auf einer nicht saugenden Fläche stehen lassen damit sich die Tinte im Schwamm gleichmäßig verteilen und nach unten sickern kann. Dann einsetzen und Düsenreinigungs- bzw. Testseite drucken. Lesen Sie auch unbedingt unsere „Tipps & Tricks“!

Wichtig: Die Tintenstandsanzeige kann man bei diesen Patronentypen leider nicht zurücksetzen bzw. resettet. Sie haben nach dem Nachfüllen keine gültige Anzeige und müssen die Druckqualität beobachten. Patronen daher niemals leer drucken und zeitgerecht nachfüllen.

© **ok4you-Druckertankstellen®**

...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: info@ok4you.at

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: www.ok4you.at + www.ok4you.de

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. ™ Lexmark® und das Lexmark® Logo sind eingetragene Markenzeichen der Lexmark Corp. Diese Nachfülltinten sind keine original Lexmark® Produkte, jedoch bestens für die genannten Tintenpatrontypen geeignet. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Tinten, Toner, Reinigungsmittel, Spritzen, Nadeln etc. grundsätzlich immer von Kindern fern halten, nicht schlucken, nicht einatmen, Kontakt mit Augen und Haut vermeiden! Besuchen Sie für weitere Informationen und interessante Angebote auch unsere Internetseiten. Fotos mit freundlicher Genehmigung, © Silviya Bonjsak.