

# LEXMARK<sup>TM</sup>

## Zubehör Kompatibilitätstabelle



2004 / 2005

### > Zubehör für Lexmark Laserdrucker

Zubehör für Monolaserdrucker	Rückgabe-Druckkassetten				Druckkassetten			Weiteres Zubehör		
	Beschreibung	Druckkassette Extra Hohe Kapazität	Druckkassette mit hoher Kapazität	Druckkassette	Druckkassette für Etiketten	Druckkassette Extra Hohe Kapazität	Druckkassette mit hoher Kapazität	Druckkassette	Heftklammer	Fotoeinheit
Model										
Lexmark E210								10S0150		
Lexmark E220				12S0400				12S0300		
Lexmark E232				12A8400				12A8300		12A8302
Lexmark E320/ E322		08A0478	08A0476			08A0477	08A0475			
Lexmark E321/ E323		12A7405	12A7400			12A7305	12A7300			
Lexmark E330/ E332n		12A8405	12A8400			12A8305	12A8300			12A8302
Lexmark T420d		12A7415	12A7410			12A7315	12A7310			
Lexmark T430		12A8425	12A8420			12A8325	12A8320			
Lexmark T520/ X520, T522/ X522s		12A6835	12A6830	12A6839		12A6735	12A6730			
Lexmark T620/ X620e, T622		12A6865	12A6860	12A6869		12A6765	12A6760		11K3188	
Lexmark T630/ X630, T632/ X632e/ T634	12A7465*	12A7462	12A7460	12A7468		12A7365*	12A7360		11K3188	
Lexmark W812								14K0050		
Lexmark W820/ X820e								12B0090	12L0252	
Lexmark X215								18S0090		
Lexmark X422		12A4715	12A4710			12A3715	12A3710			
Optra™ E310/ E312/ E312L						13T0101	13T0301			
Optra E							69G8256			69G8257
Optra K 1220							12A4605			11A4096 (mit Kassette)
Optra M410/ M412							11A4097 (Doppelpack)			
Optra N						17G0154	17G0152 / 4K00199			
Optra S		1382925	1382920	1382929		140109T (Doppelpack)	140109A			
Optra Se 3455			12A0825	12A0829		1382625		12A0725		
Optra T/ T610/ T612/ T614/ T616		12A5845	12A5840	12A5849		12A5745		12A5740		
Optra W810								12L0250	12L0252	12L0251
Lexmark 4019-28-29, WinWriter™ 600								1380520		
Lexmark 4027-4W, WinWriter 200								1427090		
Lexmark 4037-5E, 4047-5E, 4047-5W,								1382760		
ValueWriter™ 300/ 600, WinWriter 400										
Lexmark 4039/ 4039+							1380950	1380850		
Lexmark 4039 10+, 4049, Optra L/ R Serie							1382150	1382100		

\* Nicht kompatibel zum Drucker Lexmark T630. Nur kompatibel zu den Druckern Lexmark T632 und T634.

Zubehör für Farblaserdrucker	Druckkassetten							
Beschreibung	Druck Tonerkassette Schwarz	Druck Tonerkassette Cyan	Druck Tonerkassette Magenta	Druck Tonerkassette Gelb	Druckkassette Schwarz mit hoher Kapazität	Druckkassette Cyan mit hoher Kapazität	Druckkassette Magenta mit hoher Kapazität	Druckkassette Gelb mit hoher Kapazität
Model								
Lexmark C510	20K0503	20K0500	20K0501	20K0502	20K1403	20K1400	20K1401	20K1402
Lexmark C720/ X720	15W0903	15W0900	15W0901	15W0902				
Lexmark C750/ X750e	10B031K	10B031C	10B031M	10B031Y	10B032K	10B032C	10B032M	10B032Y
Lexmark C752/ C762/ X752e/ X762e	15G031K	15G031C	15G031M	15G031Y	15G032K	15G032C	15G032M	15G032Y
Lexmark C752L, C760	15G031K	15G031C	15G031M	15G031Y				
Lexmark C910/ C912/ X912e	12N0771*	12N0768	12N0769	12N0770				
Optra C710	10E0043*	10E0040	10E0041	10E0042				
Optra C	1361210	1361211	1361212	1361213				
Optra Color 1200	12A1454	12A1452	12A1451	12A1453				
Optra SC 1275	1361751	1361752	1361753	1361754				

\* Enthält Beschichtungsrolle.

Zubehör für Farblaserdrucker	Rückgabe-Druckkassetten							
Beschreibung	Druckkassette Schwarz	Druckkassette Cyan	Druckkassette Magenta	Druckkassette Gelb	Druckkassette Schwarz mit hoher Kapazität	Druckkassette Cyan mit hoher Kapazität	Druckkassette Magenta mit hoher Kapazität	Druckkassette Gelb mit hoher Kapazität
Model								
Lexmark C750	10B041K	10B041C	10B041M	10B041Y	10B042K	10B042C	10B042M	10B042Y
Lexmark C752/ C762/ X752e/ X762e	15G041K	15G041C	15G041M	15G041Y	15G042K	15G042C	15G042M	15G042Y
Lexmark C752L, C760	15G041K	15G041C	15G041M	15G041Y				

## > Zubehör für Lexmark Laserdrucker

Zubehör für Farblaserdrucker		Weiteres Zubehör									
Model	Beschreibung	Fotoleiter-Kit	Beschichtungsrolle	Fixieröl / Ölflasche	Transfereinheit	Resttonnerbehälter	Ladepolle	Fotoleitereinheit	Reinigungseinheit	Fuser Kit	Hefklammern
Lexmark C510						20K0505		20K0504		20K0507	
Lexmark C720/ X720				15W0906		15W0907	15W0918	15W0904	15W0905	15W0909	
Lexmark C750/ X750e						10B3100					12L0252
Lexmark C752/ C752L/ C760/ C762/ X752e/ X762e						10B3100					11K3188
Lexmark C910, C912/ X912e			12N0774					12N0772 12N0773			11K3188
Optra C710		10E0044			10E0045						
Optra C	1361215			1361214		1361216					
Optra Color 1200	12A1450 (schwarz) 12A1455 (farbe)										
Optra SC 1275	1361750										



## > Papiere und Transparentfolien für Lexmark Laserdrucker

Teilenummer	Bannerpapier (21 x 91,4 cm) verpackt zu je 50 Blatt	Bannerpapier (29,7 x 91,4 cm) verpackt zu je 50 Blatt	Glossy Papier A4 verpackt zu je 200 Blatt	Folie f. Außenbereich A4 100 Blatt	A4 Transparentfolien verpackt zu je 50 Blatt			
	12A8940 <b>Neu</b>	12A7940	12A5951	12A8601 <b>Neu</b>	12A8241 <b>Neu</b>	1053741	1402741	12A5010
Lexmark								
Lexmark E232/ E330/ E332n								•
Lexmark C510			•		•			
Lexmark C720/ X720			•		•			
Lexmark C750, C752L, C760, X750e, X752e			•		•			
Lexmark C752			•	•	•			
Lexmark C762/ X762e	•		•	•	•			
Lexmark C910			•		•			
Lexmark C912/ X912e		•	•		•			
Lexmark E210, E320/ E322, E321/ E323								•
Lexmark T420d, T430, T630/ X630, T632/ X632/ X632e/ T634								•
Lexmark T520/ X520, T522/ X522s, T620/ X620e, T622						•		
Lexmark W812								•
Lexmark W820/ X820e								•
Lexmark X215								•
Optra C710			•		•			
Optra C			•					
Optra Color 1200			•		•		•	
Optra E310/ E312/ E312L								•
Optra E								•
Optra K 1220								•
Optra M410/ M412								•
Optra N							•	
Optra S							•	
Optra Se 3455							•	
Optra SC 1275			•				•	
Optra T/ T610/ T612/ T614/ T616							•	
Optra W810								•
4019, 4028, 4029, 4027-4W, 4037-5E, 4039/ 4039+, 4047-5E/ 4047-5W, ValueWriter 300/ 600, WinWriter 200/ 400/ 600								•
4039 10+, 4049, Optra L/ R Serie						•		

## > Z u b e h ö r f ü r L e x m a r k M a t r i x - D r u c k e r

Beschreibung	Farbband			
	Allzweckfarbband 1040864	Allzweckfarbband 13L0034	23XX / 24XX schwarzes Nylon Farbband mit automatischer Nachfärbung 11A3540	24XX schwarzes Nylon Farbband mit automatischer Nachfärbung und hoher Kapazität 11A3550
Lexmark 4226	•			
4227/ 4227 Plus		•		
2480/ 81, 2490/ 91, 2380/ 81, 2390/ 91 & 2380+ 2480/ 81, 2490/ 91			•	•






























## > Z u b e h ö r f ü r L e x m a r k T i n t e n s t r a h l - D r u c k e r

Model	Beschreibung	Papiere und Transparentfolien							
		Tintenpatrone	A4 Everyday Glossy Fotopapier (20 Blatt) 80D1706	A4 Everyday Glossy Fotopapier (50 Blatt) 21G0708	A4 Premium Glossy Fotopapier (15 Blatt) 80D1707	A4 Premium Glossy Fotopapier (50 Blatt) 21G0709	10x15 Premium Glossy Fotopapier (20 Blatt) 21G0710	10x15 Premium Glossy Fotopapier (60 Blatt) 21G0711	A4 Transparentfolie (50 Blatt) 12A5412
Lexmark J110	11J3020 11J3021 11J3022 11J3023 11J3000* 11J3010** 11J3050***		•	•	•	•	•	•	•
Color Jetprinter 3200, 5000, 5700, 5770, 7000, 7200, 7200 V, OptraColor 40&45, Z31 Lexmark Z11 Color Jetprinter Lexmark Z12 Color Jetprinter Lexmark Z13, Z23e, Z24, Z25, Z25i, Z33, Z34, Z35 Color Jetprinter, i3, AIO X72, X74, X75 Lexmark Z22, Z32 Color Jetprinter Lexmark Z42, Z43, Z44, Z45, Z45se, Z51, Z52, Z53, Z54, Z54se Color Jetprinter, AIO X125			•	•	•	•	•	•	•
Color Jetprinter 1000, 1020, 1100, 2030, 2050, 2055, 3000, Execjet IIc, Winwriter 150c, Medlay 4c, 4x, 4sx Execjet II, WinWriter 100 Lexmark AIO X63, X70, X73, X80, X83, X84, X85 Lexmark Color Jetprinter Z700 Serie, P700 Serie, AIO P3150, P3120 Lexmark Color Jetprinter Z55, Z55se, Z65, Z65n, Z65p, AIO X5100 Serie, AIO X6100 Serie Lexmark Color Jetprinter Z800 Serie, AIO X5200 Serie Lexmark Color Jetprinter Z515, Z600 Serie, AIO X1100 Serie, X2200 Serie Lexmark AIO F4270, X4250 Lexmark P910 Serie, P6200 Serie, AIO X7100 Serie Lexmark P310 Serie Lexmark 4079 Lexmark 4072 Lexmark 4070		•	•	•	•	•	•	•	

\* Druckkopf Kit Schwarz inkl. 1 Tinte Schwarz. \*\* Druckkopf Kit Farbe inkl. 3 Tinten Farbe. \*\*\*PerfectFinish Fluid™.

# > Z u b e h ö r f ü r L e x m a r k T i n t e n s t r a h l - D r u c k e r

Teilenummer																													
	gering Kap	Hohe Kap	gering Kap	Hohe Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	Hohe Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap	gering Kap
Color Jetprinter 3200, 5000, 5700, 5770, 7000, 7200, 7200 V, OptiColor 40845, Z31	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lexmark Z11 Color Jetprinter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lexmark Z12 Color Jetprinter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lexmark Z13 <sup>1)</sup> , Z23e <sup>1)</sup> , Z24, Z25, Z291, Z33 <sup>1)</sup> , Z34, Z35 Color Jetprinter; 33 <sup>1)</sup> , AIO X72, X74, X75	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lexmark Z22, Z32 Color Jetprinter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lexmark Z42, Z43, Z44, Z45, Z45se, Z51, Z52, Z53, Z54, Z54se Color Jetprinter, AIO X123	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Color Jetprinter 1000, 1020, 1100, 2030, 2050, 2055, 3000, Executet II, WinWriter 150c, Medley 4c, 4x, 4x3, Executet II, WinWriter 100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lexmark AIO X63, X70, X73, X90, X93, X94, X95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lexmark Color Jetprinter Z710 Serie, P700 Serie, AIO P3150, P3120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lexmark Color Jetprinter Z55, Z55se, Z65, Z65h, Z65p, AIO X6100 Serie, AIO X6100 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lexmark Color Jetprinter Z800 Serie, AIO X6200 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lexmark Color Jetprinter Z515, Z600 Serie, AIO X1100 Serie, X2200 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lexmark AIO F4270, X4250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lexmark P910 Serie, P6200 Serie, AIO X7100 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lexmark P310 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Samsung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SF3150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SmartJet, SF4500 Serie, Msys4700, Msys4800, M44500c	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SF4700 Serie, SCX1000 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SF4000 Serie, SF3000 Serie, SF3100 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SF3100 P, SF4100, SF4200 Serie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kodak - Personal Picture Maker PM100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Compart	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A900, L1700, L1900 <sup>1)</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L1750, C3-1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A1000, L11200, 1400P, A1500, A3000, A4000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L1600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L650	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hitachi - Phisjet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

<sup>1)</sup> Vor dem Einsatz der Tintenpatronen für geringe Druckvolumen (10N0217E/10N0227E) müssen die neuen Druckertreiber von der Lexmark Internetseite geladen werden. <sup>2)</sup> Der neue Treiber ist nicht verfügbar für das Druckermodell 3. <sup>3)</sup> Der A900 Treiber erkennt keine schwarzen Tintenpatronen mit hoher Kapazität, die L1700 und L1900 Treiber erkennen keine schwarzen und farbigen Tintenpatronen mit hoher Kapazität. <sup>4)</sup> Wird mit Aufhebungsbox geliefert. <sup>5)</sup> Für diese Tintenpatrone ist auch ein Dreierpack verfügbar. Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Lexmark Händler.   
 \*\* Wenn während des Installationsvorgangs diese Tintenpatrone nicht auf Ihrem Computer-Bildschirm erscheint, wählen Sie bitte die Standard-Version der Tintenpatrone aus. Der Drucker-Treiber wird dann keine korrekten Informationen bezüglich des Tintenstandes liefern.   
 \*\* Die Seitenleistung ist abhängig von Druckermodell, Medium, Druckereinstellung, Dokumententyp und Druckanwendung.

## > Lexmark Linea™ Druckkassetten für HP und Canon Drucker

Teilenummer	140100A	140109T/ A	140127T/ X/ A	140191A	140195A	140196A	140198T/ X/A/P/ S
Druckmaschine	BX	WX	52X	NX	SX	EP-32	EX
<b>Apple</b>							
LaserWriter II F/ II G/ IINT/ IISC					•		
LaserWriter I NTX/ II NTX/ IISX					•		
LaserWriter Pro 600/ 630							•
LaserWriter 16/ 600 PS							•
<b>Brother</b>							
HL 8/ 8E/ 8J/ 8II/ 8D/ 8PS					•		
HL 8J/ 8PSAP/ 8V					•		
HL10/ 10DV/ 10PS/ 10V/ 10H					•		
HL 8PSJ	•						
HL1260/ 1660/ DX/ E/ NE/ NTR/ PS							•
Calcomp - CCL1200 ES/ 600 - ES - XF	•						
<b>Canon</b>							
LBP 2460		•					
LBP B 406G	•						
LBP 200V/ 8 II/ 8 II F/ 8 II R					•		
LBP 8 II SX/ 8 IIT/ 8 III/ 8IIIR					•		
LBP 8 III Plus/ 8 IIIT/ RX/ SX/ TX					•		
LBP 8 IV/ 8 Mark IV/ EX/ P270							•
LBP 860/ 1260							•
LBP NX/ NX600				•			
LBP BXII	•						
LBP 1000/ EP-32						•	
LBP 1760/ 1760E/ 1760NE/ 1760TNE/ 52X			•				
<b>DEC</b>							
Printserver 17/ 600				•			
DECLaser 2100/ 2150					•		
DECLaser 2200/ 2250					•		
LN 05/ LN 06					•		
DECLaser 5100							•
<b>GENICOM</b>							
6100 Series/ 6145					•		
9170				•			
9080	•						
<b>Hewlett-Packard</b>							
LaserJet Series II/ IID/ III/ IIID					•		
LaserJet 4/ 4M/ 4+/ 4M+							•
LaserJet 5/ 5M/ 5N							•
LaserJet 4V/ 4MV	•						
LaserJet IISi/ 4Si/ 4Si MX				•			
LaserJet 2100/ 2100SE/ 2100XI/ 2100M/ 2100TN						•	
LaserJet 2200/ 2200D/ 2200DT/ 2200DN/ 2200DTN						•	
LaserJet 4000/ 4000N/ 4000T/ 4000TN			•				
LaserJet 4050/ 4050N/ 4050T/ 4050TN			•				
LaserJet 5Si/ 5Si MX/ 5Si NX/ 5Si Mopier		•					
LaserJet 8000/ 8000N/ 8000DN		•					
Lexmark - Optra N		•					
OCE - 6450/ 6451	•						
Olivetti - PG 108					•		
<b>QMS</b>							
1725/ SLS/ E Print Systems				•			
2308 S/ 3308S/ Kiss Plus					•		
Lasergraphix 810/ 820					•		
PS 810/ 810II/ 810 Turbo					•		
PS 815/ 820/ 820 Turbo/ 825					•		
Turbo Imageserver XP					•		
860 Plus/ 1660 Plus	•						
2425		•					

Die Artikelnummern 140127A, 140127T, 140127X und 140196A bestehen aus neuen und wiederaufbereiteten Teilen. Hergestellt unter Verwendung von neuen und wiederaufbereiteten Teilen. Es besteht keine Verbindung zu Hewlett Packard oder Canon.





liche Grüße  
von Ihrem Drucker

*Nur mit Lexmark Druckern und Original Lexmark  
Zubehör erzielen Sie beste Ergebnisse.*



Gönnen Sie allen etwas Gutes - Ihrem Drucker, Ihrem Chef, Ihren Kunden und der Umwelt. Wenn Ihnen umweltfreundliches Drucken mit hervorragenden Ergebnissen am Herzen liegt, entscheiden Sie sich am besten für Lexmark Drucker und Original Lexmark Zubehör.

**LEXMARK**<sup>TM</sup>

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

Lexmark und Lexmark mit dem Rauten-Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Lexmark International Inc.